

Roborock F25 ACE

Uživatelská příručka k vysavači na mokré a suché vysávání

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy
a řádně ji uschovejte pro budoucí použití.



Obsah

- 04 Bezpečnostní informace
- 05 Představení výrobku
- 05 Instalace výrobku
- 06 Připojení k aplikaci
- 06 Návod k použití
- 08 Běžná údržba
- 09 Základní parametry
- 10 Nejčastější problémy
- 11 EU prohlášení o shodě
- 11 Informace o OEEZ
- 11 Informace o záruce

Bezpečnostní informace

Omezení při používání

- Nepoužívejte tento výrobek ve venkovním prostředí ani v komerčním či průmyslovém prostředí. Je určen pouze pro domácí použití.
- Neskladujte výrobek nikde v autě, aby vysoké nebo nízké teploty neovlivnily životnost baterie.
- A k umiřovači tohoto čističe nelze používat k nabíjení nebo vybití v prostředí s vysokou vlhkostí nebo teplotami nad 40 °C nebo pod 4 °C.
- Údržbový kartáček používejte opatrně, aby nedošlo ke zranění. Udržujte mimo dosah dětí.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností. a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost (CB) neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Tento spotřebič je možné použít u dětí od 8 let a starších a u osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo u osob s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (EU).
- Aby byly splněny požadavky na vystavení rádiovým vlnám, měla by být mezi tímto přístrojem a osobami během provozu přístroje dodržena vzdálenost nejméně 20 cm. Pro zajištění shody se nedoporučuje provoz v menší vzdálenosti, než je tato vzdálenost.
- Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěn společně s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

- Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
- Aby nedošlo ke zranění, udržujte končetiny a domácí zvířata mimo dosah rotujících hlav kartáče.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu ani výrobek nepoužívejte mokřima rukama, abyste předešli zranění.
- Nevysávejte žádné hořící nebo kouřící látky (např. neuhášené nedopalky cigaret).
- Nevysávejte žádné tvrdé nebo špičaté předměty (například stavební materiály, sklo a hřebíky).
- Tento výrobek smí být používán pouze v oblastech s nadmořskou výškou pod 3 000 m n. m.
-  Při samočištění a sušení bude teplota přístupných povrchů nabíjecího doku, válce a vysavače vysoká. Nedotýkejte se povrchů, které jsou náchylné k zahřátí během používání. Dotýkejte se jich až poté, co povrchy vychladnou.
- Nevysávejte šňůry ani jiné kabely, abyste předešli nebezpečí.
- Výrobek používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Případné ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním nese uživatel.

Baterie a nabíjení UPOZORNĚNÍ

- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dokovací stanici roborock MDS14HRR dodanou s tímto výrobkem.
- Nepoužívejte žádné baterie, napájecí kabely nebo dokovací stanice jiných výrobců.
- Abyste snížili riziko poranění pohyblivými částmi, udržujte napájení vypnuté před údržbou.

- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte baterii, napájecí kabel ani dokovací stanici.
- Nenabíjejte vysavač ani nainstalujte dokovací stanici v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých prostorech (např. radiátory nebo koupelny).
- Neotírejte napájecí kabel ani dok mokřima hadříkem, ani se jich nedotýkejte mokřima rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo zlomený, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte poprodejní servis.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, odpojte od napájení a uložte na chladné a suché místo.
- Ujistěte se, že jej jednou za tři měsíce dobijete, abyste zabránili nadměrnému vybití baterie.
- Nevyhazujte použité baterie. Svěťte je odborné recyklační organizaci.

Přeprava

- Pro přepravu výrobku je doporučený původní obal.

Poznámka

- Nejméně jednou za měsíc propláchněte filtr vodou z vodovodu. Podrobnosti naleznete v části Běžná údržba.
- Nepoužívejte funkci vytírání na podlahách citlivých na vodu (např. parkety, neošetřené dřevěné nebo laminátové podlahy), aby nedošlo k jejich poškození.

A Představení výrobku

A1 Vysavač

Režim přepínače

- Tisk: Přepnutí do režimu AUTO / MAX / ECO / Sponge
- Při nabíjení stiskněte a podržte po dobu 2 vteřin: Přepněte na režim tichého sušení / rychlého sušení.

Zapnutí/vypnutí

- Stiskněte: Spuštění/pauza
- Stiskněte a podržte po dobu 2 vteřin, když vysavač čeká na příkazy: Vypnutí napájení

Samočištění

- Stiskněte při nabíjení: Spustit/pozastavit samočištění
- Stiskněte a podržte po dobu 2 vteřin při nabíjení: Spustit/zastavit sušení

Poznámka: Chcete-li zastavit samočištění nebo sušení, stiskněte během nabíjení tlačítko .

A1-1-Reproduktor

A1-2-Rukojeť

A1-3-Otvor pro uvolnění rukojeti

A1-4-Otvor pro uvolnění kolečka

A1-5-Adaptivní pojezdová kolečka

A1-6-LED indikátor

A1-7-Vyjmutí nádržky na špinavou vodu

A1-8-Rukojeť nádržky na špinavou vodu

A1-9-Nádržka na špinavou vodu

A1-10-Otvor pro naplnění nádržky na čistou vodu

A1-11-Připojka pro doplňování čisticího prostředku

A1-12-Vyjmutí nádržky na čistou vodu

A1-13-Nádrž na čisticí prostředky

A1-14-Válečkový kartáč

A2 Nabíjecí dok

A2-1-Sušicí zásobník

A2-2-Výstupy sušícího vzduchu

A2-3-Nabíjecí kontakty

A3 Napájecí kabel

A4 Filtr

A5 Čisticí kartáček

Poznámka: Údržbový kartáček lze umístit do drážky v zadní části nabíjecího doku.

A6 LED indikátor

A6-1-Režim odložení

A6-2-REŽIM ECO

A6-3-Indikátor sušení

A6-4-Hladina baterie

A6-5-Režim AUTO

A6-6-Režim MAX

A6-7-Světlý proužek a indikátor chyby

A6-8-Indikátor WiFi

- Nesvítlí: WiFi je vypnutá
- Pomalu bliká: Čeká na připojení
- Rychle bliká: Připojení
- Trvale svítí: WiFi připojená

B Instalace produktu

B1 Montáž rukojeti

B1-1-Připojte rukojeť k hlavnímu tělu tak, abyste slyšeli cvaknutí. Tlačítka na rukojeti by měla směřovat dopředu.

B1-2-Chcete-li odpojit rukojeť, pevně ji uchopte a vytáhněte, přičemž do otvoru pro uvolnění rukojeti na zadní straně hlavního těla vložte tvrdý předmět a stiskněte uvolňovací tlačítko.

B2 Umístění nabíjecího doku

B2-1-Položte nabíjecí dok vzhůru nohama, připojte napájecí kabel do zásuvky nabíjecího doku a podle potřeby jej zastrčte do otvoru pro uložení kabelu.

Poznámka: Napájecí kabel může vycházet z pravého nebo levého úložného prostoru.

B2-2-Položte nabíjecí dokovací stanici na rovnou, tvrdou podlahu a zapojte ji do sítě.

B2-3-Čisticí kartáček lze umístit do drážky v zadní části nabíjecího doku.

Poznámka: Neumísťujte nabíjecí dok na vlhká místa nebo do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou koupelny, kuchyně a radiátory.

Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte "Roborock" v App Store nebo Google Play nebo naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace.



2. Obnovení Wi-Fi

Udržte vysavač ve svislé poloze, zapnutý LED indikátor a přístroj čeká na příkazy. Stiskněte a podržte současně tlačítka , dokud neuslyšíte hlasové upozornění "Resetting WiFi". Resetování je dokončeno, když indikátor WiFi pomalu bliká. Vysavač poté bude čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se k vysavači nemůžete připojit kvůli konfiguraci směrovače, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte vysavač jako nové zařízení.

3. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na tlačítko "Add Device" nebo "+" a přidejte zařízení podle průvodce v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku probíhajících aktualizací aplikace. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.
- Podporována je pouze síť WiFi 2,4 GHz.

C Návod k použití

C1 Naplnění nádržky na čistou vodu

C1-1-Uchopte rukojeť nádržky na čistou vodu, stiskněte uvolňovací tlačítko a opatrně vytáhněte nádržku na čistou vodu pod mírným úhlem směrem nahoru.

C1-2-Otevřete uzávěr plnicího otvoru nádržky na čistou vodu, doplňte vodu z vodovodu a uzávěr opět uzavřete.

C1-3-Otevřete uzávěr otvoru pro doplnění čisticího prostředku, přidejte vhodný čisticí prostředek a uzávěr opět uzavřete.

C1-4- Vratte nádržku na čisticí prostředek zpět do hlavy čisticího zařízení. Jemně ji zatlačte dolů, dokud nezapadne na své místo.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci nádržky, používejte pouze studenou vodu.
- Abyste zabránili korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí prostředky doporučené společností Roborock.
- Pro zlepšení čisticího výkonu doporučujeme před použitím přidat doporučený čisticí prostředek do plnicího otvoru pro čisticí prostředek. Během prohlížení stránky čištění, stroj automaticky přidá čisticí prostředek do čisté vody na základě nastaveného poměru.

C2 Blokování a odblokování

Lehce našlápněte na čisticí hlavu a přidržte rukojeť. Zatačením na ni vysavač uzamknete a zatažením za ni vysavač odemknete.

C2-1-Zamčeno

C2-5-Odemčeno

C3 Spuštění vysavače

Zatáhnutím za rukojeť vysavač odemknete a stisknutím tlačítka  jej spustíte.

C4 Čištění na ležato

Vysavač lze položit na plochu, aby bylo možné vysávat pod nábytkem. Chcete-li jej položit na podlahu, sklopte během používání přístroje rukojeť. Během vysávání v poloze na plochu se snižuje objem nádob na špinavou vodu. Proto doporučujeme nádobu na špinavou vodu před vysáváním pod nábytkem vyprázdnit.

Poznámka: Vysavač vždy pokládejte na plochu tak, aby tlačítka na rukojeti směřovala nahoru.

C5 Přepínání režimů

Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi režimy AUTO, MAX, ECO a Sponge. Na displeji se zobrazí ikona aktuálního režimu.

Vyčkáání na pokyny a vypnutí

1. Stisknutím tlačítka  během úklidu vysavač pozastavíte. Nyní čeká na příkazy.
2. Když vysavač čeká na objednávku, zamkněte jej, aby mohl stát vzpřímeně na podlaze.
3. Pokud je vysavač v pohotovostním režimu po dobu 5 minut, automaticky se vypne. Chcete-li jej vypnout manuálně, podržte tlačítko  stisknuté po dobu 2 vteřin, když je v pohotovostním režimu.

C6 Upozornění na hladinu vody

Když je nádrž na špinavou vodu plná nebo nádrž na čistou vodu prázdná během používání, vysavač vydá zvukové a vizuální upozornění. V takovém případě před pokračováním v úklidu naplňte čistou nádrž nebo vyprázdněte špinavou nádrž.

C6-1-Světelný proužek svítí červeně: Chyba .

C7 Vyprázdnění nádrží na špinavou vodu

C7-1-Podržte rukojeť na špinavou vodu, stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte nádržku

C7-2-Opatrně vytáhněte kryt nádrží a nádržku vyprázdněte.

C7-3-Nasadte zpět kryt nádrží.

Nakloňte nádržku se špinavou vodou, vložte její spodní část zpět do vysavače a jemně na ni zatlačte, aby zacvakla na své místo.

C8 Nabíjení a samočištění

1. Zamkněte vysavač, když čeká na pokyny, a umístěte jej na nabíjecí stanici. Nabíjení začne, jakmile uslyšíte hlasové upozornění „Charging started. Please start self-cleaning“ („Nabíjení zahájeno. Spusťte prosím samočištění“).

2. Stisknutím tlačítka  spustíte/pozastavíte inteligentní samočištění.

3. Po dokončení samočištění a sušení se řiďte hlasovou zprávou a včas vyprázdněte nádržku se špinavou vodou, abyste zabránili vzniku zápachu.

Poznámky:

- Pro optimální výkon samočištění a sušení se ujistěte, že čistá nádržka a špinavá nádržka jsou na svém místě.
- Automatické samočištění můžete v aplikaci vypnout.
- Výrobek je vybaven vestavěným vysoce výkonným lithium-iontovým akumulátorem. Pro zachování výkonu baterie udržujte výrobek během běžného používání nabíjí.
- Po použití vysavač vždy umístěte zpět do nabíjecího doku, abyste zabránili zanechání vodních skvrn na podlaze.
- Pokud je režim nabíjení a spánku vypnut a přístroj je vypnutý, ujistěte se, že je přístroj na nabíjecím doku, stisknutím tlačítka  jej zapněte a poté spustíte samočištění.

C9 Sušení

Po dokončení samočištění se automaticky spustí sušení. Během nabíjení stiskněte a podržte tlačítko po  dobu 2 vteřin, abyste přepnuli režim sušení. Stisknutím a podržením tlačítka  na 2 vteřiny spustíte/zastavíte sušení.

Poznámky:

- Po dokončení samočištění se automaticky spustí sušení. Nespouštějte sušení často manuálně.
- Samočištění a sušení můžete napláňovat pomocí harmonogramu a režim nastavit v aplikaci.
- Samočištění a vysoušení jsou k dispozici pouze při nabíjení vysavače a vysokém stavu nabití baterie. Různé režimy vysoušení vyžadují různé úrovně výkonu. Když je vysavač nastaven na Rychlé sušení, ale úroveň nabití baterie je nízká, automaticky se přepne do režimu Tiché sušení.
- Během vysoušení se nepřibližujte k výstupům vysoušecího vzduchu.
- Pokud je režim Charge & Sleep (Nabíjení a spánek) vypnut a vysavač je vypnutý, ujistěte se, že je vysavač v nabíjecím doku, stisknutím tlačítka  jej zapněte a poté spustíte vysoušení.

Zapnutí/vypnutí režimu nabíjení a spánku

Režim nabíjení a spánku je ve výchozím nastavení vypnut. Chcete-li jej povolit nebo zakázat, stiskněte během nabíjení tlačítko  na 5 vteřin, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu: "Charge & Sleep mode enabled" nebo "Charge & Sleep mode disabled".

Poznámky:

- Režim nabíjení a spánku je zapnutý: Po 5 minutách nabíjení bez provozu se LED indikátor vypne. Po úplném nabití se zařízení automaticky nevypne. Chcete-li spustit samočištění a sušení, stiskněte tlačítko . Pokud je zařízení vyjmuté z nabíjecí stanice, zůstane aktivní a čeká na pokyny.
- Režim nabíjení a spánku je deaktivován: Pět minut po úplném nabití se zařízení automaticky vypne a odpojí se od Wi-Fi. Chcete-li spustit samočištění a sušení, ujistěte se, že je zařízení na nabíjecí stanici, stiskněte tlačítko  pro zapnutí a poté stiskněte tlačítko . Pokud je zařízení odstraněno z nabíjecí stanice, nezůstane aktivní a nebude čekat na příkazy.

Nastavení hlasových zpráv

Po přidání vysavače do aplikace můžete prostřednictvím aplikace nastavit hlasitost a změnit jazyk hlasových zpráv.

Obnovení továrního nastavení

Když vysavač čeká na příkazy, stiskněte a podržte tlačítko  a poté tlačítko  po dobu 5 vteřin, dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Restoring factory settings“ (Obnovení továrního nastavení). Následně dojde k obnovení továrního nastavení.

Deaktivace WiFi

Chcete-li vysavač odpojit od WiFi, stiskněte tlačítka  a , dokud neuslyšíte hlasové upozornění. Poté počkejte 5 minut a WiFi se automaticky deaktivuje.

Pokud se chcete znovu připojit, postupujte podle souvisejících pokynů pro připojení.

D Běžná údržba

Pro udržení optimálního výkonu vysavače se řiďte následující tabulkou pro běžnou údržbu.

Část	Frekvence údržby	Frekvence výměny
Válečkový kartáč	Podle potřeby	3 měsíce
Filtr	Podle potřeby	Podle potřeby
Čistič hlavy a vývod špinavé vody	Podle potřeby	N/A
Nádržka na špinavou vodu	Podle potřeby	N/A
Nabíjecí dok	Podle potřeby	N/A
Nabíjecí kontakty	Podle potřeby	N/A
Nádržka na čistou vodu	2-4 týdny	N/A
Adaptivní pojezdová kolečka	Podle potřeby	N/A

Poznámky:

- Frekvence výměny se může lišit podle aktuální situace. Pokud dojde k abnormálnímu opotřebení, vyměňte díly okamžitě.
- Vlákná filtru a válece byla ošetřena antimikrobiální látkou s ionty stříbra, která odolává bakteriálním zápachům.
- Před jejich čištěním nebo údržbou musí být vysavač vypnutý nebo zastavený a nabíjecí dok odpojený od sítě.

Údržba produktu

Pokud je tento výrobek delší dobu nepoužíván, plně jej nabijte a odpojte ze sítě a uložte jej na chladném a suchém místě. Neumísťujte jej na vlhká místa ani na přímé sluneční světlo. Nabíjejte jej alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.

Vysavač

Vysavač otírejte a čistěte měkkým, suchým hadříkem. Před čištěním vyjměte vysavač z nabíjecího doku a vypněte jej.

D1 Nádržka na špinavou vodu a filtr

D1-1-Vyjměte nádržku na špinavou vodu, vytáhněte kryt nádržky a sejměte filtr na krytu nádrže. Pomocí přiloženého kartáčku na údržbu vyčistěte nečistoty na filtru. Pokud je filtr velmi znečištěný, opláchněte jej studenou vodou a z filtru vytřepejte zbývající vodu.

D1-2-Důkladně vysušte všechny díly před jejich opětovnou montáží na místo.

Poznámky:

- Před opětovnou instalací filtru jej nechte alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.
- Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáči ani ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

D2 Nádržka na čistou vodu a válečkový kartáč

D2-1-Zachyťte rukojeť nádržky na čistou vodu, stiskněte uvolňovací tlačítko a jemně vytáhněte čistou nádržku pod mírným úhlem nahoru, abyste nádržku vyjmuli.

D2-2-Opláchněte dno nádržky čistou vodou.

D2-3-Uchopte uvolňovací západku válečkového kartáče a vytáhněte váleček podél čisticí hlavy. Pomocí přiloženého kartáčku na údržbu odstraňte nečistoty z válečku a poté jej opláchněte čistou vodou.

D2-4 -Pokud potřebujete váleček vyměnit, vytáhněte krytku z válečkového kartáče tak, že ji uchopíte celou. Poté nasadíte krytku válečku na nový váleček.

Poznámky:

- Kartáček na údržbu používejte opatrně, aby nedošlo ke zranění.
- Když oddělujete krytku válečku, netahujte ji za rukojeť.
- Abyste předešli možnému poškození, udržujte při čištění válečku krytku válečkového kartáče nasazenou.

D2-5-Znovu nainstalujte válec a vyčistěte nádržku.

D3 Adaptivní pojezdová kolečka

Adaptivní pojezdová kolečka pravidelně čistěte.

D4 Čistící hlavice a vývod špinavé vody

1. Vypněte vysavač a umístěte jej do stabilní polohy, poté vyměňte nádržku na špinavou vodu, nádržku na čistou vodu a válečkový kartáč.
2. Vyčistěte drážku válečku a kanálek pro špinavou vodu pomocí dodaného čistícího kartáčku.
3. Znovu nainstalujte nádržku na špinavou vodu nádržku na čistou vodu a válečkový kartáč.

Poznámka: Neoplahujte čisticí hlavu přímo vodou.

D5 Nabíjecí dok

Odpojte nabíjecí dok od sítě a měkkým suchým hadříkem očistěte jeho povrch a nabíjecí kontakty.

Poznámka: Neoplahujte nabíjecí dok přímo vodou.

Základní parametry

Vysavač

Model	WD5M2A
Jmenovité napětí/ Proud	21,6 VDC 11 A
Baterie	21,6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-iontová baterie

Nabíjecí stanice

Model	MDS14HRR
Jmenovité vstupní napětí	220-240 VAC
Jmenovitá frekvence	50-60 Hz
Jmenovitý vstup (nabíjení)	0,35 A
Jmenovitý příkon (sušení)	3 A
Jmenovitý výstup	30 VDC 1 A
Nabíjení baterie	21,6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-iontová baterie

Specifikace WiFi

Služba	WiFi
Protokol	802.11b/g/n
Frekvenční rozsah	2400-2483,5 MHz
Max. Výstup výkon	≤20dBm

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Na podlaze jsou zjevné skvrny od vody, z hlavice čističe vytéká voda nebo vodu nelze z podlahy vysát.	• Vyjměte válečkový kartáč a nádržku na špinavou vodu, zkontrolujte, zda není ucpaná cesta nádrží na nečistoty a sací otvor uvnitř drážky válečku, a zkontrolujte, zda není ucpaný nebo mokrý filtr. Ověřte, zda jsou nádržky na špinavou vodu a filtr správně nainstalovány, a zkuste to znovu.
LED indikátor se nerozsvítí a vysavač nelze spustit.	• Nízká úroveň nabití baterie. Před použitím ji nabijte.
Nepříjemný zápach během používání.	• Vyčistěte válečkový kartáč, nádržku na nečistoty a filtr.
Při úklidu vzniká velké množství pěny.	• Do nádrží na čistou vodu nepřidávejte žádné dezinfekční prostředky ani je nestříkejte na podlahu. Používejte pouze čisticí prostředky doporučené společností Roborock v nádrži na čištění. • Nepřidávejte nadměrné množství doporučeného čisticího prostředku.
Vysavač se nenabíjí, když je v doku.	• Vyčistěte nabíjecí kontakty na nabíjecím doku a vysavači.
LED indikátor svítí, ale vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka.	• Stisknutím a podržením tlačítka  dobu 10 vteřin vynutíte vypnutí a poté čistič znovu spustíte.
Nelze se připojit k síti WiFi.	• Vypnutá funkce WiFi. Resetujte WiFi a zkuste to znovu. • Špatný signál WiFi. Ujistěte se, že je vysavač umístěn v oblasti s lepším signálem WiFi. • Abnormální připojení WiFi. Resetujte WiFi, stáhněte nejnovější verzi aplikace a zkuste to znovu. • Nelze se náhle připojit k síti Wi-Fi. V nastavení routeru může být chyba. Obrat se na zákaznický servis, který vám pomůže s vyřešením problému.
Spotřebovává vysavač vždy energii, když je připojen k dokovací stanici?	• Vysavač spotřebovává energii, když je připojen k dokovací stanici, aby byl zachován dobrý výkon baterie, ale spotřeba energie je extrémně nízká.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Společnost Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu WD5M2A je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Informace o OEEZ

Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.



Informace o záruce

Záruční doba závisí na zákonech země, ve které se výrobek prodává, a za záruku odpovídá prodejce. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.

Záruční opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při uplatnění reklamace v rámci záruky je nutné předložit originál nákupního dokladu (s datem nákupu).

Záruka se nevztahuje na případy:

- Běžného opotřebení.
- Nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství, použití síly.
- Poškození způsobené vnějšími vlivy.
- Poškození způsobené nedodržením uživatelské příručky, např. zapojením do nevhodné elektrické zásuvky nebo nedodržením pokynů k instalaci.
- Částečná nebo úplná demontáž produktu.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko