

# Roborock F25

## Uživatelská příručka k vysavači na mokré a suché vysávání

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití se schématy a řádně jej uschovejte pro budoucí použití.



## **Obsah**

03 Bezpečnostní informace

04 Úvodní informace o výrobku

04 Instalace výrobku

04 Návod k použití

06 Běžná údržba

07 Základní parametry

08 Nejčastější problémy

09 EU prohlášení o shodě

09 Informace o OEEZ

09 Informace o záruce

# Bezpečnostní informace

## Omezení používání

- Nepoužívejte tento výrobek ve venkovním prostředí nebo v jakémkoli komerčním či průmyslovém prostředí. Je určen pouze pro domácí použití.
- Neukládejte výrobek nikde v autě, aby vysoká nebo nízká teplota neovlivnila životnost baterie.
- Baterii vysavače nelze používat k nabíjení nebo vybíjení v prostředí s vysokou vlhkostí nebo teplotami nad 40 °C nebo pod 4 °C.
- Údržbový kartáček používejte opatrně, aby nedošlo ke zranění. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností.  
a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost (CB) neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (EU).
- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
- Udržujte končetiny a domácí zvířata mimo dosah rotujících hlav kartáčů, aby nedošlo k poranění.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu ani výrobek nepoužívejte mokřým rukama, abyste předešli zranění.

- Nevysávejte žádné hořící nebo kouřící látky (např. neuhašené cigarety).
- Nevysávejte žádné tvrdé nebo ostré předměty (např. stavební materiály, sklo a hřebíky).
- Tento výrobek smí být používán pouze v oblastech s nadmořskou výškou pod 3 000 metrů.
- Při samočištění a sušení bude teplota přístupných povrchů nabíjecího doku, válce a vysavače vysoká.
- ⚠ Nedotýkejte se povrchů, které jsou náchylné k zahřátí během používání. Dotýkejte se jich až poté, co povrch vychladne.
- Nevysávejte šňůry ani jiné kabely, abyste předešli nebezpečí.
- Výrobek používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Jakékoliv ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním nese uživatel.

## Baterie a nabíjení UPOZORNĚNÍ

- Nenabíjete nedobíjecí baterie.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dokovací stanici roborock MDS16HRR dodávanou s tímto výrobkem.
- Nepoužívejte žádné baterie, napájecí kabely nebo dokovací stanice jiných výrobců.
- Abyste snížili riziko poranění pohyblivými částmi, nechte před údržbou vypnuté napájení.
- Baterii, napájecí kabel ani dokovací stanici nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Nenabíjete vysavač ani neinstalujete dokovací stanici v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých prostorách (např. radiátory nebo koupelny).
- Neotírejte napájecí kabel ani dok mokřým hadříkem, ani se jich nedotýkejte mokřými rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo zlomený, okamžitě přestaňte vysavač používat a kontaktujte záruční servis.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, odpojte jeho napájecí zdroj a umístěte jej na chladné a suché místo.
- Jednou za tři měsíce jej dobijte, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.

- Nevyhazujte použité baterie. Odevzdejte je odborné recyklační organizaci.

## Přeprava

- Doporučujeme výrobek přepravovat v původním obalu.

## Poznámka

- Filtr proplachujte alespoň jednou měsíčně vodou z vodovodu. Podrobnosti naleznete v části Běžná údržba.
- Nepoužívejte funkci vytírání na podlahách citlivých na vodu (např. parkety, neošetřené dřevěné nebo laminátové podlahy), aby nedošlo k jejich poškození.

## A Úvodní informace o výrobku

### A1 Vysavač

#### ⏻ Přepínání režimů

- Stiskněte tlačítko : Přepněte na režim AUTO / MAX / ECO / Sponge.
- Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund, když vysavač čeká na příkazy: Zapnutí/vypnutí hlasových zpráv / Nastavení hlasitosti
- Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund při nabíjení: Přepnutí na režim tichého sušení / rychlého sušení

#### ⏻ Zapnutí/vypnutí

- Stisknutí: Spuštění/pozastavení
- Stisknutí a podržení po dobu 2 vteřin, když vysavač čeká na příkazy: Vypnutí

#### ⏻ Samočistění

- Stisknutí během nabíjení: Spuštění/pozastavení samočistění
- Stisknutí a podržení po dobu 2 vteřin během nabíjení: Spuštění/zastavení sušení

**Poznámka:** Chcete-li zastavit samočistění nebo sušení, stiskněte během nabíjení tlačítko ⏻.

#### A1-1-Reproduktor

#### A1-2-Rukojeť

#### A1-3-Otvor pro uvolnění rukojeti

#### A1-4-Otvor pro uvolnění kolečka

#### A1-5-Kolečko

#### A1-6-LED displej

#### A1-7-Vyjmutí nádržky na špinavou vodu

#### A1-8-Rukojeť nádržky na špinavou vodu

#### A1-9-Nádržka na špinavou vodu

#### A1-10-Otvor pro naplnění nádržky

#### na čistou vodu

#### A1-11-Uvolnění čisté nádržky

#### A1-12-Čistá nádržka

#### A1-13-Válečkový kartáček

### A2 Nabíjecí dok

#### A2-1-Sušicí zásobník

#### A2-2-Výstupy sušícího vzduchu

#### A2-3-Nabíjecí kontakty

### A3 Napájecí kabel

#### A4 Filtr

### A5 Čisticí kartáček

**Poznámka:** Údržbový kartáček lze umístit do drážky v zadní části nabíjecího doku.

### A6 LED displej

#### A6-1-Režim Sponge

#### A6-2-Režim ECO

#### A6-3-Indikátor sušení

#### A6-4-Úroveň nabití baterie

#### A6-5-Režim AUTO

#### A6-6-Režim MAX

#### A6-7-Světlý proužek a chybový indikátor

## B Instalace výrobku

### B1 Montáž rukojeti

B1-1-Nasaďte rukojeť na hlavní tělo tak,

aby bylo slyšet cvaknutí. Tlačítka na rukojeti by měla směřovat dopředu.

B1-2 - Pokud chcete rukojeť odpojit, pevně ji uchopte a vytáhněte, přičemž do otvoru pro uvolnění rukojeti na zadní straně hlavního těla zasunete tvrdý předmět a stisknete uvolňovací tlačítko.

### B2 Umístění nabíjecího doku

B2-1-Položte nabíjecí dok vzhůru nohama, připojte napájecí kabel do zásuvky nabíjecího doku a podle potřeby jej zastrčte do otvoru pro uložení kabelu.

**Poznámka:** Napájecí kabel může vycházet z pravého nebo levého otvoru pro uložení kabelu.

B2-2-Položte nabíjecí dokovací stanici na rovnou, tvrdou podlahu a zapojte ji do sítě.

B2-3-Kartáček na údržbu lze umístit do drážky v zadní části nabíjecího doku.

**Poznámka:** Neumísťujte nabíjecí dok na vlhká místa nebo do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou koupelny, kuchyně a radiátory.

## C Návod k použití

### Výběr jazyka

Stisknutím a podržením tlačítek ⏻ a ⏻ po dobu 3 sekund spustíte výběr jazyka a poté stisknutím tlačítka ⏻ změníte jazyk.

Výběr potvrdíte tak, že na preferovaném jazyce setrváte 10 sekund nebo stisknete tlačítko .

## **C1 Naplnění nádržky na čistou vodu**

C1-1-Uchopte rukojeť nádržky na čistou vodu, stiskněte uvolňovací tlačítko a nádržku jemně vytáhněte nahoru pod mírným úhlem.

C1-2-Otevřete uzávěr plnicího otvoru nádržky na čistou vodu, nalijte do ní vodu z vodovodu pokojové teploty a uzávěr opět uzavřete.

C1-3-Vložte nádržku na čistou vodu zpět do čistící hlavičky. Jemně ji zatlačte směrem dolů, dokud se neozve cvaknutí.

### **Poznámky:**

- Do nádržky na čistou vodu vždy nalévejte pouze čistou vodu o pokojové teplotě. Použití jakýchkoli chemických čistících prostředků, které nejsou schválené společností Roborock je zakázáno.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO<sub>3</sub>), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Abyste zabránili korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čistící roztoky doporučené společností Roborock.
- Pro zlepšení čistícího výkonu doporučujeme do naplněné čisté nádrže přidat 1/4 uzavěru doporučeného čistícího roztoku.

## **C2 Uzamykání a odemykání**

Lehce našlápněte na čistící hlavu a přidržte rukojeť. Zatlačením na ni vysavač uzamknete a zatažením za ni vysavač odemknete.

C2-1-Zamčeno

C2-2-Odemčeno

## **C3 Spuštění vysavače**

Zatáhnutím za rukojeť vysavač odemknete a stisknutím tlačítka  jej spustíte.

## **C4 Čištění na plochu**

Vysavač lze položit na plochu a uklízet pod nábytkem. Chcete-li jej položit na plochu na podlahu, spusťte rukojeť během používání přístroje. Při uklídku nalezato se snižuje dostupná kapacita nádoby na nečistoty. Proto se doporučuje před čištěním pod nábytkem vyprázdnit znečištěnou nádrž.

**Poznámka:** Vysavač vždy pokládejte na plochu tlačítky na rukojeti směrem nahoru.

## **C5 Přepínání režimů**

Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi režimy AUTO, MAX, ECO a Hubice. Na displeji se zobrazí ikona aktuálního režimu.

## **Vyčkejte na příkazy a vypněte napájení**

1. Stisknutím tlačítka  během uklídku vysavač pozastavíte. Nyní čeká na příkazy.
2. Když vysavač čeká na objednávky, zamkněte jej, aby mohl stát vzpřímeně na podlaze.
3. Pokud vysavač zůstane v nečinnosti po dobu 5 minut, kdy čeká na objednávky, automaticky se vypne. Chcete-li jej vypnout ručně, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund, když čeká na objednávky.

## **C6 Upozornění na hladinu vody**

Když je během používání nádržka na špinavou vodu plná nebo nádržka na čistou vodu prázdná, vysavač vydá zvukové a vizuální upozornění. V takovém případě před pokračováním v uklídku

naplňte nádržku na čistou vodu nebo vyprázdněte nádržku na špinavou vodu.

C6-1-Světelný pásek svítí červeně: Chyba

## **C7 Vyprázdnění nádržky na špinavou vodu**

C7-1-Uchopte rukojeť nádoby na nečistoty, stiskněte uvolňovací tlačítko a nádobu špinavou vodu vytáhněte.

C7-2-Opatrně vytáhněte kryt nádržky a vyprázdněte nádržku.

C7-3-Nakloňte nádržku se špinavou vodou, vložte její spodní část zpět do vysavače a jemně na ni zatlačte, dokud se neozve cvaknutí.

## **C8 Nabíjení a samočištění**

1. Uzamkněte vysavač, když čeká na příkazy, a umístěte jej do nabíjecího doku. Nabíjení se spustí, jakmile uslyšíte hlášení "Charging started. Please start self-cleaning."
2. Stisknutím tlačítka  spusťte/pozastavíte chytré samočištění.
3. Po dokončení samočištění a sušení se řídte hlasovým upozorněním a včas vyprázdněte nádržku na špinavou vodu, abyste zabránili zápachu.

### **Poznámky:**

- Pro optimální výkon samočištění a sušení se ujistěte, že čistá nádržka a špinavá nádržka jsou na svém místě.

- Produkt je vybaven vestavěnou výsoce výkonnou lithium-iontovou dobíjecí baterií. Pro zachování dobrého výkonu baterie udržujte produkt během běžného používání nabitý.
- Po použití vždy vraťte vysavač zpět na nabíjecí stanici, aby na podlaže nezůstaly skvrny od vody.
- Pokud je režim Charge & Sleep (Nabíjení a režim spánku) deaktivován a vysavač je vypnutý, ujistěte se, že je vysavač umístěn na nabíjecí stanici, stiskněte tlačítko **⏻** pro jeho zapnutí a poté spusťte režim samočištění.

## C9 Sušení

Po dokončení samočištění se automaticky spustí sušení. Během nabíjení stiskněte a podržte tlačítko **⏻** po dobu 2 sekund pro přepnutí režimu sušení. Stisknutím a podržením tlačítka **⏻** na 2 sekundy spustíte/zastavíte sušení.

### Poznámky:

- Po dokončení samočištění se automaticky spustí sušení. Nespouštějte často sušení ručně.
- Samočištění a sušení jsou k dispozici pouze při nabíjení vysavače a při vysokém stavu nabití baterie. Různé režimy sušení vyžadují různé úrovně výkonu. Když je vysavač nastaven na Režim rychlého sušení, ale úroveň nabití baterie je nízká, bude automaticky přepne do režimu tichého sušení.
- Během sušení se nepřibližujte k vývodům suchého vzduchu.
- Pokud je režim Charge & Sleep (Nabíjení a režim spánku) vypnutý a vysavač je vypnutý, ujistěte se, že je vysavač na nabíjecí stanici, stiskněte tlačítko **⏻** pro jeho zapnutí a poté spusťte sušení.

## Zapnutí/vypnutí režimu

### Charge & Sleep (nabíjení a spánku)

Režim Charge & Sleep je ve výchozím nastavení deaktivován. Chcete-li jej aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte tlačítko **⏻** po dobu 5 sekund během nabíjení, dokud neuslyšíte hlasové upozornění: „Charge & Sleep mode enabled“ (Režim Charge & Sleep aktivován) nebo „Charge & Sleep mode disabled“ (Režim Charge & Sleep deaktivován).

### Poznámky:

- Režim Charge & Sleep (Nabíjení a spánek) aktivován: Po 5 minutách nabíjení bez provozu se LED displej vypne. Po úplném nabití se zařízení automaticky nevypne. Chcete-li spustit samočištění a sušení, stiskněte tlačítko **⏻**. Pokud je zařízení vyjmuté z nabíjecí stanice, zůstane zapnuté a bude čekat na pokyny.
- Režim Charge & Sleep (Nabíjení a spánek) je deaktivován: Pět minut po úplném nabití se zařízení automaticky vypne. Chcete-li spustit samočištění a sušení, ujistěte se, že je zařízení na nabíjecí stanici, stiskněte tlačítko **⏻** pro jeho zapnutí a poté stiskněte tlačítko **⏻**. Pokud je zařízení vyjmuté z nabíjecí stanice, nezůstane aktivní a nebude čekat na příkazy.

## D Běžná údržba

Chcete-li udržet optimální výkon vysavače, podívejte se na následující tabulku pro běžnou údržbu.

| Součást                                    | Frekvence údržby | Frekvence výměny |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Kartáč                                     | Podle potřeby    | 3 měsíce         |
| Filtr                                      | Podle potřeby    | Podle potřeby    |
| Čisticí hlavice a trubka pro špinavou vodu | Podle potřeby    | N/A              |
| Nádržka na špinavou vodu                   | Podle potřeby    | N/A              |
| Nabíjecí stanice                           | Podle potřeby    | N/A              |

| Část            | Frekvence údržby | Frekvence |
|-----------------|------------------|-----------|
| Nabíjení        | Podle potřeby    | N/A       |
| kontakty        |                  |           |
| Vyčistěte nádrž | 2-4 týdny        | N/A       |

### Poznámky:

- Frekvence výměny se může lišit podle aktuální situace. Pokud dojde k abnormálnímu opotřebení, vyměňte díly okamžitě.
- Vlákná filtru a válce byla ošetřena antimikrobiální látkou s ionty stříbra, která odolává bakteriálnímu pachům.
- Před jejich čištěním nebo údržbou musí být vysavač vypnutý nebo zastavený a nabíjecí dok odpojený od sítě.

## Údržba výrobku

Pokud je tento výrobek ponechán delší dobu nepoužívaný, plně jej nabijte, odpojte jej ze zásuvky, a uložte jej na chladném a suchém místě. Neumísťujte jej na vlhká místa ani na přímé sluneční světlo. Nabíjejte jej alespoň jednou za 3 měsíce, abyste jej zabránili nadměrnému vybití baterie.

## Vysavač

Vysavač otřete a vyčistěte měkkým, suchým hadříkem. Před čištěním vyjměte vysavač z nabíjecího doku a vypněte jej.

## D1 Znečištěná nádrž a filtr

D1-1-Odinstalujte nádržku na špinavou vodu, sundejte kryt nádržky a vyjměte z něj filtr. Pomocí přiloženého čisticího kartáčku očistěte filtr od nečistot. Pokud je filtr velmi znečištěný, opláchněte jej studenou vodou a zbylou vodu z něj vyklepejte.

D1-2 - Před opětovnou instalací všech dílů zpět na místo je důkladně osušte.

**Poznámky:**

- Před opětovnou instalací filtru jej nechte alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.
- Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáčí ani ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

## D2 Nádžřka na řistou vodu a váleřkovř kartáč

D2-1-Uchopte rukojet řistiři nadržky, stisknřte uvolňovacř tlačřtko a jemnř vytřhnřte řistiři nadržku pod mřrnřm řhlem nahoru. k odinstalovřnř nadržře.

D2-2 - Oplřchnřte dno nadržky řistou vodou.

D2-3 - Uchopte odjiřřovacř zřpadku vřleřkovřho kartřče a vytřhnřte jej podřl řistiři hlavy. Pomocř přiloženřho řistiřiho kartřče odstrřňte neřistoty z vřleřkovřho kartřče a potř jej oplřchnřte řistou vodou.

D2-4 - Pokud potřebujete vřlecymřnit, vytřhnřte krytku vřlce z vřlce tak, ře ři uchopřte celou. Potř nasadřte krytku vřlceku na novř vřleřek.

**Poznřmkř:**

- řistiři kartřček pouřřte opatrnř, aby nedošlo ke zranřnř.
- Přř sundřvřnř krytu vřleřkovřho kartřče netařejte za rukojet.
- Abyste předeřili mořnřmu poškozenř, nechte př řiřřnř vřlce nasazenou krytku vřlce.

D2-5-Znovu vlořte vřleřkovř kartřč a nadržku na řistou vodu.

## D3 řiřtřřřř hlavice a odvod řpinavř vody

1. Vypnřte vysavač a umřřte jej do stabilnř polohy, potř vyjmřte nadržku na řpinavou vodu, nadržku na řistou vodu a vřleřkovř kartřč.
2. Vyřistřte drřřku vřleřkovřho kartřče a odvod řpinavř vody pomocř dodanřho řistiřiho kartřčku.
3. Znovu vlořte nadržku na řpinavou vodu, řistou nadržku a vřleřkovř kartřč.

**Poznřmka:** Neoplařhujte řistiři hlavici přřmo podvodou.

## D4 Nabřřecř dok

Odpojte nabřřecř dok od sřtř a pomocř mřkkřm suchřm hadřřkem ořistřte jeho povrch a nabřřecř kontakty.

**Poznřmka:** Neoplařhujte nabřřecř dok přřmo vodou.

## Zřkladnř parametry

### Vysavač

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Model                       | WD5M1A                                           |
| Jmenovřtř napřtřř/<br>Proud | 21,6 VSS 9,26 A                                  |
| Baterie                     | 21,6 V/4000 mAh (TYP)<br>Lithium-iontovř baterie |

### Nabřřecř dok

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Model                       | MDS16HRR                                         |
| Jmenovřtř vstup             | 220-240 V AC                                     |
| Jmenovřtř frekvence         | 50-60 Hz                                         |
| Jmenovřtř přřkon (nabřřenř) | 0,35 A                                           |
| Jmenovřtř přřkon (suřenř)   | 3 A                                              |
| Jmenovřtř vřstup            | 30 VDC 1 A                                       |
| Nabřřenř baterie            | 21,6 V/4000 mAh (TYP)<br>Lithium-iontovř baterie |

## Nejčastější problémy

| Problém                                                                                               | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na podlaze jsou zjevné skvrny od vody, z hlavice čističe vytéká voda nebo nelze vysát vodu z podlahy. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vyjměte válečkový kartáč a nádržku na čistou vodu, zkontrolujte, zda není ucpaná cesta k nádrži na špinavou vodu a sací otvor uvnitř drážky válečkového kartáče, a zkontrolujte, zda není filtr ucpaný nebo mokrá. Zkontrolujte, zda jsou nádržka na čistou vodu a filtr správně nainstalovány, a poté to zkuste znovu.</li></ul> |
| LED displej nesvítí a vysavač nelze spustit.                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vybitá baterie. Před použitím ji nabijte.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nepříjemný zápach během používání.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vyčistěte válečkový kartáč, nádržku na špinavou vodu a filtr.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Při čištění vzniká velké množství pěny.                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Do nádrží na čistou vodu nepřidávejte žádné dezinfekční prostředky ani je nestříkejte na podlahu. Do nádrží na čistou vodu přidávejte pouze čisticí přípravky doporučené společností Roborock.</li><li>• Nepřidávejte nadměrné množství doporučeného čisticího roztoku.</li></ul>                                                 |
| Vysavač se nenabíjí, když je v doku.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vyčistěte nabíjecí kontakty na nabíjecím doku a vysavači.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LED displej svítí, ale vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka.                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 10 sekund vynutíte vypnutí a poté přístroj znovu spustíte.</li></ul>                                                                                                                                    |
| Dochází vždy ke spotřebě energie, když je vysavač v dokovací stanici?                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vysavač spotřebovává energii, když je v dokovací stanici, aby byl zachován dobrý výkon baterie, ale spotřeba energie je extrémně nízká.</li></ul>                                                                                                                                                                                 |



## EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

## Informace o OEEZ

Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.



## Informace o záruce

Záruční doba závisí na zákonech země, ve které se výrobek prodává, a za záruku odpovídá prodejce. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.

Záruční opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při uplatnění reklamace v rámci záruky je nutné předložit originál nákupního dokladu (s datem nákupu).

Záruka se nevztahuje na případy:

- Běžného opotřebení.
- Nesprávného použití, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství, použití síly.
- Poškození způsobené vnějšími vlivy.
- Poškození způsobené nedodržením pokynů v uživatelské příručce např. připojením k nevhodné elektrické síti nebo nedodržením návodu k instalaci.
- Částečné nebo úplné demontování spotřebičů.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)