

Roborock F25 Ultra

Uživatelská příručka k vysavači na mokré a suché vysávání

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně ji uschovejte pro budoucí použití.



Obsah

003	Bezpečnostní informace
003	Vysvětlení mezinárodních symbolů
004	Úvodní informace o výrobku
004	Instalace výrobku
005	Připojení k aplikaci
005	Návod k použití
007	Běžná údržba
008	Základní parametry
009	Nejčastější problémy
010	EU prohlášení o shodě
010	Informace o OEEZ
010	Informace o záruce

Bezpečnostní informace

Omezení používání

- Nepoužívejte tento výrobek ve venkovním prostředí ani v komerčním či průmyslovém prostředí. Je určen pouze pro domácí použití.
- Neskladujte výrobek nikde v autě, aby vysoké nebo nízké teploty neovlivnily životnost baterie.
- Akumulátor tohoto čističe nelze používat k nabíjení nebo vybití v prostředí s vysokou vlhkostí nebo teplotami nad 40 °C nebo pod 4 °C.
- Údržbový kartáček používejte opatrně, aby nedošlo ke zranění. Udržujte mimo dosah dětí.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, po k u d jím osoba odpovědná za jejich bezpečnost (CB) neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Tento spotřebič je možné použít u dětí od 8 let a starších a u osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo u osob s nedostatečnými schopnostmi zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (EU).
- Aby byly splněny požadavky na vystavení rádiovým vlnám, měla by být mezi tímto zařízením a osobami během provozu zařízení dodržena vzdálenost nejméně 20 cm. Pro zajištění shody se nedoporučuje provozovat zařízení v menší vzdálenosti, než je tato.
- Anténa použitá pro tento vysílací nesmí být umístěna společně s žádnou jinou anténou.
- Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části tělem mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
- Aby nedošlo ke zranění, udržujte končetiny a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od rotujících hlav kartáčů.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu ani výrobek neobsluhujte mokřima rukama, abyste předešli zranění.

- Nevysávejte žádné hořící nebo kouřící látky (např. neuhášené nedopalky cigaret).
- Nevysávejte žádné tvrdé nebo špičaté předměty (například stavební materiály, sklo a hřebíky).
- Tento výrobek se smí používat pouze v oblastech s nadmořskou výškou pod 3 000 metrů.
-  Během a po samočištění a sušení párou nebo horkou vodou bude teplota přístupných povrchů nabíjecího doku, válce, čistící hlavy a vysavače vysoká.
-  Abyste předešli popařením a opaření párou, nedotýkejte se jejich povrchů ani nevýměňte čistící nádrž.
- Nesměřujte čistící hlavu, zejména výstupy páry, směrem k zařízením obsahujícím elektrické součásti, jako je např. vnitřní prostor trouby.
- Abyste předešli nebezpečí, nevysávejte šňůry nebo jiné kabely.
- Výrobek používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Případné ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Společnost Roborock a její prodejci se zřekají veškeré odpovědnosti za nepřímé, sankční, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku používání, nesprávného používání nebo nemožnosti používat tento výrobek. Toto zkrnutí se odpovědnosti nemá vliv na žádná zákonná práva, která nelze odmítnout podle platných právních předpisů.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte funkci vytírání na podlahách citlivých na vodu (např. parkety, neošetřené dřevěné nebo laminátové podlahy), aby nedošlo k jejich poškození.
- UPOZORNĚNÍ: Před zahájením úklidu (ať už manuálního nebo naplánovaného) zkontrolujte, zda se na podlaze nenacházejí předměty, které by mohl robotický vysavač nasát. Takové předměty mohou způsobit poškození hlavního kartáče nebo jiných částí přístroje.

UPOZORNĚNÍ

K baterii a nabíjení

- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dokovací stanici Roborock MDS27HRR dodávané s tímto výrobkem.
- Nepoužívejte žádné baterie, napájecí kabely nebo dokovací stanice jiných výrobců.
- Abyste snížili riziko poranění pohyblivými částmi, udržte napájení vypnuté před prováděním servisních úkonů.
- Baterii, napájecí kabel ani dok nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Nenabíjejte vysavač ani nainstalujte dokovací stanici v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých prostorách (např. radiátory nebo koupelny).
- Neotírejte napájecí kabel ani dok mokřima hadříkem, ani se jich nedotýkejte mokřima rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo zlomený, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte poprodejní servis.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, odpojte jeho napájecí zdroj a umístěte jej na chladné a suché místo.
- Ujistěte se, že je jednou za tři měsíce dobijete, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.
- Nevrhazte použité baterie. Svrťte je profesionální recyklační organizaci.

Přeprava

- Doporučený způsob přepravy výrobku je v původním obalu.

Poznámka

- Nejméně jednou za měsíc propláchněte filtr vodou z vodovodu. Podrobnosti naleznete v části Běžná údržba.

Vysvětlení mezinárodních symbolů

 Pouze pro použití v interiéru.

A Úvodní informace o výrobku

A1 Vysavač

🔁 Přepínání režimů

- Stisknutí tlačítka: Přepínání mezi režimy AUTO/Steam/Hot-water/Sponge.
- Stisknutí a podržení tlačítka po dobu 2 vteřin při nabíjení: Přepněte na režim tichého sušení / rychlého sušení.

🔌 Napájení

- Tisk: Spuštění provozu / Vstup do režimu čekání na objednávky
- Stiskněte a podržte po dobu 2 vteřin, když vysavač čeká na objednávky: Vypnutí napájení

🧼 Samočistění

- Stiskněte při nabíjení: Spuštění/pozastavení samočistění
- Stiskněte a podržte po dobu 2 vteřin během nabíjení: Spustit/zastavit sušení

Poznámka: Chcete-li zastavit samočistění nebo sušení, stiskněte během nabíjení tlačítko 🔄.

A1-1-Reproduktor

A1-2-Rukojeť

A1-3-Otvor pro uvolnění rukojeti

A1-4-Otvor pro uvolnění kolečka

A1-5-Adaptivní pohonná kolečka

A1-6-LED indikátor

A1-7- Tlačítko pro uvolnění špinavé nádrže

A1-8-Rukojeť špinavé nádrže

A1-9-Znečištěná nádrž

A1-10-Doplňovací otvor pro čistou nádrž

A1-11-Čistá nádrž

A1-12-Výstupy pro páru

A1-13- Tlačítko pro uvolnění nádrží

na čisticí prostředek

A1-14-Port pro doplnění čisticího prostředku

A1-15-Osvětlení hlavy

A1-16-Válečkový kartáček

A2 Nabíjecí dok

A2-1-Sušicí zásobník

A2-2- Výstupy pro sušení vzduchu

A2-3-Nabíjecí kontakty

A3 Napájecí kabel

A4 Filtř

A5 Údržbový kartáček

Poznámka: Údržbový kartáček lze umístit do drážky v zadní části nabíjecího doku.

A6 LED indikátor

A6-1-Světlý prouček

A6-2-Indikátor WiFi

- Vypnuto: WiFi je vypnuté
- Pomalu bliká: Čeká na připojení
- Rychle bliká: Připojení
- Trvale svítí: WiFi připojeno

A6-3-Stav baterie

A6-4-Režim odpojení

A6-5-Režim AUTO

A6-6-Indikátor nabíjení

A6-7-Indikátor chyby

A6-8-Režim horké vody

A6-9-Režim páry

B Instalace výrobku

B1 Nasazení rukojeti

B1-1-Připojte rukojeť k hlavnímu tělu tak, dokud nezapadne na místo. Tlačítka na rukojeti by měla směřovat dopředu.

B1-2-Pokud chcete rukojeť odpojit, vložte předmět ve tvaru pera do otvoru pro uvolnění rukojeti na zadní straně hlavního těla a stiskněte jej. Držte rukojeť a vytáhněte ji.

B2 Připojení nabíjecího doku

B2-1-Položte nabíjecí dok vzhůru nohama a zapojte napájecí kabel do doku.

Poznámka: Napájecí kabel může vycházet z pravého nebo levého úložného prostoru pro uložení kabelu.

B2-2-Položte nabíjecí dokovací stanici na rovnou, tvrdou podlahu a zapojte ji.

Poznámky:

- Neumísťujte nabíjecí dok na vlhká místa nebo do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou koupelny, kuchyně a radiátory.
- Údržbový kartáček lze umístit do drážky v zadní části nabíjecího doku.

Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte "Roborock" v App Store nebo Google Play nebo naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace.



2. Obnovení připojení k síti WiFi

Udržujte přístroj v režimu nabíjení nebo v režimu čekání na objednávku se zapnutou obrazovkou. Stiskněte a podržte současně tlačítka a dokud neuslyšíte hlasovou zprávu "Reseting WiFi (Resetování WiFi)". Resetování je dokončeno, když indikátor WiFi pomalu bliká. Vysavač poté počká na připojení.

Poznámka: Pokud se k vysavači nemůžete připojit kvůli konfiguraci směrovače, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte vysavač jako nové zařízení.

3. Přidat zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na "Add Device" (Přidat zařízení) nebo na tlačítko "+" na domovské stránce a přidejte zařízení podle průvodce v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku probíhajících aktualizací aplikace. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.
- Podporována je pouze síť WiFi 2,4 GHz.

Návod k použití

C1 Naplnění nádržky na vodu

C1-1-Uchopte rukojeť čisté nádržky, stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte čistou nádržku pod mírným úhlem směrem nahoru, abyste ji mohli vyjmout.

C1-2-Otevřete uzávěr plnicího otvoru čisté nádrže, přidejte vodu z vodovodu a poté uzávěr pevně uzavřete.

C1-3-Otevřete uzávěr plnicího otvoru pro čisticí prostředek, přidejte přiměřené množství čisticího prostředku a poté uzávěr pevně uzavřete.

C1-4-Vratte nádržku na čisticí roztok zpět do hlavy čisticího zařízení. Jemně ji zatlačte dolů, dokud nezapadne na své místo.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci čisté nádržky, nepoužívejte horkou vodu.
- Abyste zabránili korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky. Používejte pouze čisticí prostředky doporučené společností Roborock.
- Pro zlepšení čisticího výkonu je doporučeno před použitím přidat čisticí prostředek do plnicího otvoru pro čisticí prostředek. Během čištění stroj automaticky smísí roztok s čistou vodou na základě nastaveného poměru. Tento krok vynechte, pokud během každodenního úklidu není potřeba čisticí prostředek na podlahy.

C2 Uzamčení a odemčení

Opakovaně našlápněte na čisticí hlavu a přidržte rukojeť. Zatlačením na ni vysavač uzamknete a zatažením odemknete.

C2-1-Zamčeno
C2-2-Odemčeno

C3 Spuštění vysavače

Stisknete tlačítko a přístroj přejde do režimu čekání na objednávku. Opatrně našlápněte na hlavu vysavače a držte rukojeť.

Poté nakloňte rukojeť dozadu, aby se stroj odjistil. Začne pracovat automaticky.

C4 Čištění naplocho

Vysavač lze položit naplocho a čistit pod nábytkem a spotřebiči. Za tímto účelem spusťte rukojeť při používání přístroje. Při nízkoprofilovém úklidu se snižuje dostupná kapacita nádoby na nečistoty. Proto je doporučeno před úklidem pod nábytkem a spotřebiči vyprázdnit nádržku na nečistoty.

Poznámka: Vysavač vždy udržujte v rovině s tlačítky na rukojeti směrem nahoru.

C5 Přepínání režimů

Stisknutím tlačítka přepínáte mezi režimy AUTO, Steam, Hot-water a Sponge. Na displeji se zobrazí ikona aktuálního režimu.

Poznámka: Je normální, že po použití parního režimu udrží na malé množství páry.

Čekání na příkazy a vypnutí

1. Když přístroj během čištění postavíte do svislé polohy, přestane pracovat a přejde do režimu čekání na objednávku.

2. Pokud vysavač zůstane po dobu 5 minut nečinný, když čeká na příkazy, automaticky se vypne. Chcete-li jej vypnout manuálně, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 vteřin, když čeká na objednávky.

C6 Upozornění na hladinu vody

Když je během používání plná nádržka na špinavou vodu nebo prázdná nádržka na čistou vodu, vysavač vydá zvukové a vizuální upozornění. V takovém případě před pokračováním v úklidu naplňte čistou nádrž nebo vyprázdněte špinavou nádrž.

C6-1-Blikání indikátoru chyby: Došlo k chybě.

C7 Vyprázdnění nádrží na nečistoty

C7-1-Přidržete rukojeť špinavé nádrže, stiskněte uvolňovací tlačítko a nakloňte nádrž dozadu, abyste ji mohli vyjmout.

C7-2-Potažením za rukojeť víka nádrže směrem nahoru viko sejměte a poté vyprázdněte znečištěnou nádrž.

C7-3-Nastavte zpět víko nádrže. Nádrž na špinavé prádlo vyklapte, zasuňte její dno zpět do vysavače a poté ji jemně zatlačte dovnitř, dokud nezapadne na své místo.

C8 Nabíjení a samočištění

1. Zamkněte vysavač, když čeká na příkazy, a umístěte jej na nabíjecí stanici. Nabíjení se spustí,

jakmile uslyšíte hlasovou zprávu: „Charging started. Please start self-cleaning. (Nabíjení zahájeno. Spustte samočištění.)“

2. Stisknutím tlačítka  spustíte/pozastavíte inteligentní samočištění.
3. Po dokončení samočištění a sušení se řiďte hlasovou zprávou a neprodleně vyprázdněte znečištěnou nádržku, abyste zabránili vzniku zápachu.

Poznámky:

- Ujistěte se, že čistá nádržka a špinavá nádržka jsou na svém místě pro optimální výkon samočištění a sušení.
- Výrobek je vybaven vestavěným vysoce výkonným lithi-iontovým akumulátorem. Pro zachování výkonu akumulátoru udržujte výrobek během běžného používání nabitý.
- Po použití vysavače vždy umístěte zpět do nabíjecího doku, abyste zabránili vzniku skvrn od vody na podlaze.
- Pokud je režim nabíjení a spánku vypnut a pračka je vypnutá, ujistěte se, že je pračka v nabíjecím doku, stisknutím tlačítka  ji zapnete a poté spustte samočištění.

Sušení

Po dokončení samočištění se automaticky spustí sušení. Během nabíjení stiskněte a podržte tlačítko  dobu 2 vteřin pro přepnutí mezi režim� sušení. Spuštění sušení přímo, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 vteřin během nabíjení.

Poznámky:

- Automatické sušení můžete v aplikaci vypnout.
- V aplikaci můžete nastavit nebo vytvořit harmonogram samočištění a sušení.
- Samočištění a sušení jsou k dispozici pouze tehdy, když se vysavač nabíjí a má dostatečnou úroveň nabití baterie. Potřebná úroveň nabití baterie se liší podle

Režim samočištění a sušení. Pokud je vysavač nastaven na parní samočištění nebo rychlé sušení, ale úroveň nabití baterie je nízká, automaticky se přepne na horkovodní samočištění, resp. tiché sušení.

- Během samočištění a sušení se nepřibližujte k nabíjecímu doku.
- Pokud je režim nabíjení a spánku vypnut a pračka je vypnutá, ujistěte se, že je pračka na nabíjecím doku, stisknutím tlačítka  ji zapnete a poté začnete sušit.

Zapnutí/vypnutí režimu nabíjení a spánku

Režim Charge & Sleep je ve výchozím nastavení vypnut. Chcete-li jej povolit nebo zakázat, stiskněte během nabíjení tlačítko  na 5 vteřin, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu: "Charge & Sleep mode enabled" nebo "Charge & Sleep mode disabled".

Poznámky:

- WiFi není připojena, režim nabíjení a spánku je vypnutý: Pět minut po úplném nabití se přístroj automaticky vypne. Chcete-li spustit samočištění a sušení, zapněte ji stisknutím tlačítka  a poté stiskněte tlačítko .
- V ostatních případech: Po 5 minutách nabíjení bez používání LED indikátor zhasne. Po úplném nabití se zařízení automaticky nevypne. Chcete-li spustit funkci samočištění a sušení, stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasových zpráv

Po přidání vysavače do aplikace můžete v aplikaci upravit hlasitost a změnit jazyk hlasových oznámení.

Obnovení továrního nastavení

Když vysavač čeká na příkazy, stiskněte a podržte tlačítka  a  po dobu 5 vteřin, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu "Restoring factory settings. (Obnovení továrního nastavení)". Poté se obnoví tovární nastavení přístroje.

Deaktivace WiFi

Chcete-li vysavač odpojit od sítě WiFi, stiskněte tlačítka  a , dokud neuslyšíte hlasovou zprávu. Poté počkejte 5 minut a WiFi se automaticky deaktivuje. Pokud se chcete znovu připojit, postupujte podle souvisejících pokynů pro připojení.

D Běžná údržba

Poznámky:

- Před čištěním nebo údržbou výrobku se ujistěte, že je vysavač vypnutý nebo zastavený a nabíjecí dokovací stanice je odpojená od sítě.
- Četnost výměny se může lišit podle skutečného používání. Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého opotřebení, okamžitě díly vyměňte.
- Vlákna filtru a válce byly ošetřena antimikrobiální látkou s ionty stříbra, která odolává bakteriálním zápachům.

Údržba výrobku

Pokud je přístroj delší dobu nepoužíván, plně jej nabijte, odpojte ze zásuvky a uložte na chladném a suchém místě. Neumísťujte jej na vlhká místa ani na přímé sluneční světlo. Nabíjení alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k jeho nadměrnému vybití.

Vysavač

Vysavač otřete a vyčistěte měkkým, suchým hadříkem. Před čištěním vyjměte vysavač z nabíjecího doku a vypněte jej.

D1 Znečištěná nádrž a filtr

- * Znečištěná nádrž: Vyčistěte ji podle potřeby.
- * Filtr: Vyčistěte nebo vyměňte podle potřeby.

D1-1-Vyjměte znečištěnou nádrž, zatáhněte za rukojeť víka nádrže směrem nahoru, abyste víko sejmuli, a vyjměte filtr z víka nádrže. K vyčištění nečistot na filtru použijte přiložený kartáček na údržbu. Pokud je filtr znečištěný, opláchněte jej studenou vodou a zbytky vody vytřepajte.

D1-2-Před instalací všech dílů zpět na místo je důkladně osušte.

Poznámky:

- Před opětovnou instalací filtru jej nechte alespoň 24 hodin zcela vyschnout.
- Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáči ani ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

D2 Odlučovač pevných látek a kapalin

- * Čistěte podle potřeby.

1. Chcete-li sejmout odlučovač tuhé kapaliny, uchopte na obou stranách za zacvakávací uzávěry a oddělte je.
2. Chcete-li odlučovač nainstalovat, ujistěte se, že směřuje k přívodu nečistot, správně vyrovnejte zacvakávací spojovací prvky a stiskněte je, dokud se zaklapnou na místo.

D3 Čištění nádrže a válce

- * Vyčistěte nádrž: Čistěte každé 2-4 týdny.
- * Válec: V případě potřeby vyčistěte a každé 3 měsíce vyměňte.

D3-1-Uchopte rukojeť čisté nádrčky, stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte čistou nádržku pod mírným úhlem směrem nahoru, abyste ji mohli vyjmout.

D3-2-Opláchněte dno nádrčky čistou vodou.

Poznámka: Abyste zabránili upcání, kontrolujte, zda nejsou výstupy páry znečištěné, a po delším používání je podle potřeby propláchněte.

D3-3-Uchopte uvolňovací jazyček válce a vytáhněte válec podél hlavy čističe. Pomocí dodaného kartáčku na údržbu odstraňte z válce nečistoty a poté jej opláchněte čistou vodou.

D3-4-Pokud chcete válec vyměnit, uchopte krytku válce a vytáhněte ji z válce. Poté nasadte uzávěr válce na nový váleček.

D3-5-Nainstalujte válec a čistou nádržku postupně.

Poznámky:

- D3-6-Po použití parního režimu se nedotýkejte míst znázorněných na obrázku.
- D3-7-Po použití režimu horké vody se nedotýkejte míst pro vodu znázorněných na obrázku.
- Aby nedošlo ke zranění, používejte pečlivě kartáček na údržbu.
- Když oddělujete krytku válce, netahajte ji za rukojeť.
- Abyste předešli možnému poškození, udržujte při čištění válce nasazenou krytku válce.

D4 Adaptivní hnací kolečka

Adaptivní hnací kolečka pravidelně čistěte.

D5 Čistící hlava a dráha špinavé vody

* Čistěte podle potřeby.

1. Vypněte vysavač, umístěte jej do stabilní polohy a poté vyjměte špinavou nádrž, čistou nádrž a válec.
2. Vyčistěte šterbinu válce a špinavou vodu cesta s přiloženým kartáčkem pro údržbu.
3. Znovu nainstalujte válec, čistou nádrž a znečištěnou nádrž.

Poznámka: Neoplachujte čisticí hlavu přímo vodou.

D6 Nabíjecí dok

* Čistěte podle potřeby.

Odpojte nabíjecí dokovací stanici od sítě a očistěte její povrch a nabíjecí kontakty měkkým suchým hadříkem.

Poznámky:

- Nenamáchejte nabíjecí dok přímo do vody.
- Pokud se na povrchu nabíjecího doku nachází voda, otřete jej měkkým suchým hadříkem a nepřevracujte jej, aby nedošlo k poškození.

Základní parametry

Vysavač

Model	WD6Y3A
Jmenovité napětí/proud	21,6 VDC 20 A
Baterie	21,6 V/4600 mAh (TYP) Lithium-iontová baterie

Nabíjecí dok

Model	MDS27HRR
Jmenovité vstupní napětí	220-240 VAC
Jmenovitá frekvence	50-60 Hz
Jmenovitý příkon (nabíjení)	0,65 A
Jmenovitý příkon (sušení)	3 A
Jmenovitý výstup	29 VDC 2,07 A
Nabíjení baterie	21,6 V/4600 mAh (TYP) Lithium-iontová baterie

Specifikace Wi-Fi

Služba	WiFi
Protokol	802.11b/g/n
Frekvence Rozsah	2400-2483,5 MHz
Max. Výstup	≤20dBm
Napájení	

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Na podlaze jsou velké skvrny od vody, hlava čističe uniká voda nebo vodu nelze z podlahy vysát.	• Vyjměte válec a nádrž na nečistoty, zkontrolujte, zda není ucpaná cesta k nádrži na nečistoty a sací otvor uvnitř štěrbiny válce, a zkontrolujte, zda není filtr ucpaný nebo mokrá. Zkontrolujte, zda jsou nádrž na nečistoty a filtr správně nainstalovány, a poté zkuste vysavač znovu vysát.
LED indikátor se nerozsvítí a vysavač nelze spustit.	• Vybitá baterie. Před použitím ji nabijte.
Nepříjemný zápach při používání.	• Vyčistěte válečkový kartáč, znečištěnou nádrž a filtr.
Při čištění je umožněno vznik velké množství pěny.	• Do čisté nádrže nepřidávejte žádné dezinfekční prostředky ani ji nestříkejte na podlahu. Používejte pouze čisticí prostředky doporučený společností Roborock, protože jiné mohou způsobit poškození výrobku. • Nepřidávejte více čisticího prostředku, než je doporučené množství.
Vysavač se nenabíjí správně nebo je přerušen proces sušení či samočištění.	• Vyčistěte nabíjecí kontakty na nabíjecím doku a na vysavači.
LED indikátor svítí, ale vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka.	• Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 10 vteřin vynutíte vypnutí a poté přístroj znovu spustíte.
Nelze se připojit k síti WiFi.	• Je vypnuta funkce WiFi. Resetujte WiFi a zkuste to znovu. • Špatný signál Wi-Fi. Ujistěte se, že je vysavač umístěn v oblasti s dobrým signálem WiFi. • Abnormální připojení WiFi. Resetujte WiFi, stáhněte nejnovější verzi aplikace a zkuste to znovu. • Nelze se náhle připojit k WiFi. Může se jednat o chybu v nastavení routeru. Obratě se na zákaznický servis společnosti Roborock, který vám pomůže s řešením problému.
Dochází k odběru energie vždy, když je vysavač v nabíjecím doku?	• Vysavač spotřebovává energii, když je v doku, aby udržel výkon baterie, ale spotřeba energie je extrémně nízká.
V režimu Steam nevychází pára.	• Zkontrolujte, zda je v čisté nádrži voda a zda je nádrž správně instalována.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Společnost Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu WD6Y3A je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Chcete-li si prohlédnout síťová rozhraní vystavená produktem, služby vystavené prostřednictvím síťových rozhraní a informace o externích senzorech, navštivte následující odkaz: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Informace o OEEZ

Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v

celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.



Informace o záruce

Záruční doba závisí na zákonech země, ve které se výrobek prodává, a za záruku odpovídá prodejce. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.

Záruční opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při uplatnění reklamace v rámci záruky je nutné předložit originál nákupního dokladu (s datem nákupu).

Záruka se nevztahuje na případy:

- Běžného opotřebení.
- Nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství, použití síly.
- Poškození způsobené vnějšími vlivy.
- Poškození způsobené nedodržením uživatelské příručky, např. připojením k nevhodné elektrické síti nebo nedodržením pokynů k instalaci.
- Částečně nebo zcela demontované spotřebiče.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň www.beryko.cz



beryko