


Roborock Qrevo Edge 5V1

Uživatelská příručka k robotickému vysavači

Před použitím si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně si ji uschovejte pro budoucí použití.



- 
- 03 Bezpečnostní informace
 - 04 Vysvětlení mezinárodních symbolů
 - 05 Přehled o produktu
 - 06 Instalace
 - 07 Připojení k aplikaci
 - 07 Pokyny k používání
 - 09 Pravidelná údržba
 - 10 Základní parametry
 - 11 Nejčastější problémy

Bezpečnostní informace

Omezení

VAROVÁNÍ

- Pro nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dokovací stanici roborock EWFD30HRR nebo EWFD31HRR, která je součástí balení tohoto produktu.
- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné produkt vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento produkt napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán pomocí elektrické sítě.
- Dokovací stanici je možné použít pouze k nabíjení robotického vysavače vybaveného lithiem-iontovou baterií 14.4 V/6400 mAh (TYP) .

UPOZORNĚNÍ

- Produkt používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Jakékoliv ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Tento produkt není hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti dbejte zvýšené pozornosti.
- Před čištěním se ujistěte, že jsou nádoba na prach, omyvatelný filtr, sáček na prach , boční kartáč, mopové podložky, hlavní kartáče a kryt hlavního kartáče správně nainstalovány na svém místě.
- Nepoužívejte produkt k úklidu tvrdých nebo ostrých předmětů (např. odpadu z dekorací, skla a hřebíků), aby nedošlo k poškrábání vysavače, doku nebo podlahy.
- Na vysavač nebo dok si nesedejte ani na něj nestoupejte.
- Abyste zabránili korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí roztok doporučený společností Roborock.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃) , doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Nepokládejte žádné nízké předměty (např. boty, rohože) blízko vyvýšených míst, jako jsou například schody. V opačném případě může vysavač spadnout v důsledku nefunkčních senzorů.
- Abyste zabránili poškození vodou, ujistěte se, že na podlaze, kde vysavač provádí úklid, není žádná voda.
- Nepoužívejte tento produkt na vyvýšených plochách bez zábrán, jako je například podlaha v podkroví, otevřená terasa, skluzavka nebo horní část nábytku.
- Abyste předešli možnému zranění, udržujte vlasy, volné oblečení, prsty, všechny části těla osob a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od spojů, otvorů a pohyblivých částí produktu.
- Nepoužívejte produkt v místnosti, kde spí kojenec nebo dítě.
- Nepřenášejte vysavač pomocí vertikálního nárazníku, magnetického horního krytu, bočního kartáče nebo nárazníku. Nepřemisťujte dok zvedáním jeho základny.
- Nepoužívejte dokovací stanici ke sběru kamenů, zbytků papíru nebo jiných předmětů, které by mohly zablokovat vzduchový kanál.
- Nepoužívejte vysavač ani dokovací stanici k vysávání hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou cigarety, zápalky, žhavý popel nebo jakékoliv hořlavé či výbušné předměty, jako jsou zapalovače, benzin nebo tonery používané v tiskárnách či kopírkách.
- Umístěte dok na tvrdý, rovný povrch. Dokovací stanici, vysavač a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla, jako je například topení. Vyhněte se vlhkým a úzkým prostorům nebo místům, kde může vysavač viset ve vzduchu.
- Před přepravou zařízení je nutné vyčepat zbylou vodu z interní nádrže vysavače. Postupujte následovně: v aplikaci otevřete nastavení vysavače → Dock Settings, šestkrát za sebou klikněte na nápis "Dock Settings" pro zobrazení servisní nabídky a zvolte možnost Start Emptying Remaining Water.

- Na horní část vysavače nebo dokovací stanice, blízko sacího vstupu dokovací stanice neumísťujte žádné předměty ani je nezakrývejte žádnými předměty (včetně prachotěsného krytu).
- Nepoužívejte bez sáčku na prach.
- Nepoužívejte produkt, pokud byl jakýmkoli způsobem poškozen. Obráťte se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.
- Produkt používejte vždy v dobře větraných prostorách, abyste zabránili přehřátí.
- Společnost Roborock odmítá jakoukoli odpovědnost za nepřímé, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku používání, nesprávného používání nebo nemožnosti používat tento výrobek. Toto zřeknutí se odpovědnosti nemá vliv na žádná zákonná práva, která nelze odmítnout podle platných právních předpisů.
- Vysavač a dokovací stanici neomývejte vodou.
- UPOZORNĚNÍ: Nespoléhejte se výhradně na schodišťový senzor – u všech schodů vždy nastavte v aplikaci Zakázanou zónu (No-Go Zone).
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte funkci vytírání na podlahách citlivých na vodu (např. parkety, neošetřené dřevěné nebo laminátové podlahy), aby nedošlo k jejich poškození.

Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ

- Vždy používejte řádně uzemněnou zásuvku, abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud takovou zásuvku nemáte k dispozici, obraťte se na elektrikáře, aby vám ji zajistil.
- Ujistěte se, že napájecí napětí splňuje požadavky uvedené na doku.
- Abyste zabránili možnému vzniku kouře, tepla nebo požáru, používejte pouze baterii, nabíječku, napájecí kabel, dokovací stanici a další příslušenství dodané s tímto produktem.
- Nepoužívejte produkt s žádným jiným typem napájecího adaptéru, protože to může způsobit nebezpečí a ztrátu záruky.
- Nevyhazujte použité baterie. Odevzdejte je do odborné specializované recyklační organizace.
- Pokud je dokovací stanice umístěna v oblasti náchylné k bouřkám nebo s nestabilním napětím, proveďte příslušná bezpečnostní opatření.
- Pokud nebudete produkt delší dobu používat, před skladováním jej plně nabijte, odpojte ze zásuvky a vypněte, a uložte jej na chladném a suchém místě. Nabíjejte jej nejméně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.
- Při přepravě produktu nezapomeňte odpojit dokovací stanici, vypnout vysavač a vylít nádržky na vodu. Doporučujeme používat originální obaly.

Vysvětlení mezinárodních symbolů

⏚ – Symbol PROTECTIVE EARTH (Ochranné uzemnění) [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Přehled o produktu

A1 Vysavač (Pohled zeshora)



- Napájení/úklid
 - Stisknutím a podržením vysavač zapnete nebo vypnete
 - Stisknutím zahájíte úklid
- Světelný indikátor napájení
 - Bílá: Stav baterie $\geq 15\%$
 - Červená: Stav baterie $< 15\%$
 - Pulzuje: Nabíjení nebo spouštění
 - Bliká červeně: Chyba
 - Pulzuje modře: Vzdálené sledování
 - Pomalou bliká modře: Čekání na připojení Wi-Fi
 - Rychle bliká modře: Připojování
 - Stálá modrá: Hlasový asistent funguje / připojení k Wi-Fi



- Dok
 - Vysavač není v doku: Stisknutím spustíte návrat vysavače do doku/stisknutím a podržením spustíte bodový úklid.
 - Vysavač je v doku: Stisknutím spustíte vyprazdňování/stisknutím a podržením se vyčistí mopové podložky.

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka pozastavíte vysavač.

- A1-1—Mikrofony
- A1-2—Vertikální nárazník
- A1-3—Senzor LiDAR
- A1-4—LED výplňové světlo
- A1-5—Lokátor doku

- A1-6—Reaktivní senzor rozpoznávání překážek s umělou inteligencí
- A1-7—Nárazník
- A1-8—Senzor zdi

A2 Vysavač (Pohled zespoda)

- A2-1—Senzory proti pádu
- A2-2—Senzor koberce
- A2-3—Boční kartáč
- A2-4—Kryt hlavního kartáče
- A2-5—Všesměrové kolečko
- A2-6—Hlavní kartáče
- A2-7—Západky krytu hlavního kartáče
- A2-8—Hlavní kolečka
- A2-9—Mopové podložky

A3 Vysavač (se sundaným horním krytem)

- A3-1—Magnetický horní kryt
- A3-2—Vstup sání
- A3-3—Moduly pro automatické zvedání a otáčení mopové podložky
- A3-4—Tlačítko resetování
- A3-5—Nádoba na prach
- A3-6—Nabíjecí kontakty
- A3-7—Výstupy vzduchu
- A3-8—Komunikační senzor
- A3-9—Samodoplňovací port
- A3-10—Tlačítko určování polohy

A4 Držák mopové podložky

- A4-1—Podložky s háčkem
- A4-2—Osa mopové podložky

Poznámka: Zajistěte mopové podložky rovně na své místo.

A5 Mopová podložka

A6 Nádoba na prach

- A6-1—Západky nádoby na prach
- A6-2—Sací otvor
- A6-3—Přívod vzduchu
- A6-4—Omyvatelný filtr
- A6-5—Západka filtru

A7 Dokovací základna

A8 Napájecí kabel

A9 Jednorázový sáček na prach

A10 Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, mytí a doplňování

- A10-1—Rukojeť nádržky na vodu
- A10-2—Západka nádržky na vodu
- A10-3—Kryt nádoby na prach
- A10-4—Nabíjecí kontakty
- A10-5—Doplňovací port vysavače
- A10-6—Vypouštěcí port
- A10-7—Čistící přihrádka filtru
- A10-8—Dokovací základna
- A10-9—Nádržka na špinavou vodu
- A10-10—Nádržka na čistou vodu
- A10-11—Stavový světelný indikátor

- Pulzuje: Vyprazdňování/omývání mopové podložky
- Svítil červeně: chyba doku
- Nesvítil: Vypnutá/nabíjení

A10-12—Vstup sání
A10-13—Modul pro čištění zásobníku
A10-14—Otvor pro sáček na prach
A10-15—Filtr
A10-16—Ukazatel polohy doku
A10-17—Dávkovač čisté vody
A10-18—Výstupy sušicího vzduchu

A11 Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, mytí a doplňování (pohled zezadu)

A11-1—Úložný slot pro napájecí kabel
A11-2—Napájecí port
A11-3—Výstupy pro kabel

B Instalace

B1 Důležité informace

- B1-1—Uklíďte ze země kabely, tvrdé nebo ostré předměty (např. hřebíky a sklo) a volně ležící předměty a zároveň přemístěte všechny nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste zabránili zranění osob nebo poškození majetku v důsledku zamotání, nárazu nebo převrácení předmětů vysavačem.
- B1-2—Při používání vysavače na vyvýšeném místě (například v mezonetovém bytě) vždy použijte bezpečnostní fyzickou zábranu, abyste zabránili náhodnému pádu, který může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámky:

- Při prvním použití vysavače jej sledujte po celou dobu úklidu a dávejte pozor na případné problémy. Při dalším použití bude schopen úklid provést sám.
- Abyste zabránili nadměrnému usazování nečistot na mopovacích podložkách, měli byste podlahy před prvním cyklem vytírání alespoň třikrát vysát.

B2 Sestavení

B2-1—Připevněte dokovací základnu tak, že pevně stisknete obě strany základny a spojovací část uprostřed, dokud neuslyšíte cvaknutí.

B2-2—Cvaknutí

Poznámka: Při přemisťování doku zajistěte nádržky na vodu, aby nespadly.

B2-3—Připojte napájecí kabel k zadní straně doku a přebytečný kabel uschovejte v úložném otvoru.

Poznámka: Napájecí kabel může být vyveden z obou stran.

B2-4—Vyrovnějte a vložte osy mopu do vysavače na své místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

B2-5—Cvaknutí

B3 Umístění doku

Dokovací stanici umístěte na tvrdý, rovný povrch (dřevo, dlaždice, beton atd.), rovně ke stěně a nechte okolo ní prostor o výšce nejméně 0,9 m, šířce 0,46 m a hloubce 1,2 m. Ujistěte se, že je na vybraném místě dobré pokrytí Wi-Fi signálem, abyste mohli lépe pracovat s mobilní aplikací. Dokovací stanici zapojte do zásuvky a ujistěte se, že svítí stavový indikátor.

B3-1—Více než 0,9 m (2,96 ft)

B3-2—Více než 0,4 m (1,32 ft)

B3-3—Více než 1,2 m (3,94 ft)

Poznámky:

- Pokud napájecí kabel visí visle k zemi, může být zachycen vysavačem a způsobit tak posunutí nebo odpojení doku.
- Stavový indikátor svítí, když je dokovací stanice zapnutá, a nesvítí, když se nabíjí vysavač.
- Pokud dojde k chybě, stavový indikátor se rozsvítí červeně.
- Umístěte dok na tvrdý, rovný povrch mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhněte se úzkým prostorům nebo místům, kde by mohl být vysavač zavěšený ve vzduchu.
- Umístění doku na měkký povrch (koberec/podložku) může způsobit naklonění doku a problémy při návratu vysavače do doku a při zahájení úklidu.
- Udržujte dok mimo dosah přímého slunečního světla nebo čehokoliv, co by mohlo blokovat ukazatel polohy doku, jinak vysavač nemusí být schopen se vrátit zpět do doku.
- Nepoužívejte dok bez nádržky na čistou vodu, nádržky na špinavou vodu, krytu nádoby na prach, jednorázového sáčku na prach nebo modulu pro čištění zásobníku.
- Provádějte údržbu doku podle pokynů pro pravidelnou údržbu. Napájecí kabel doku a nabíjecí kontakty nečistěte mokrým hadříkem nebo kapesníkem
- Všechny doky jsou před expedicí z výroby podrobeny testování s vodou. Je normální, že ve vodním kanálu doku zůstalo malé množství vody.

B4 Zapnutí a nabíjení

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Počkejte, dokud se nerozsvítí indikátor napájení, a pak vysavač umístěte před dok. Ujistěte se, že je dokovací stanice zapojena do zásuvky. Poté stiskněte tlačítko  a vysavač se automaticky vrátí do doku, aby se mohl nabít. Vysavač je vybaven integrovanou vysocí výkonou lithium-iontovou dobíjecí baterií. Chcete-li zachovat výkonnost baterie, udržujte vysavač nabitý.

B4-1—Světelný stavový indikátor doku nesvítí, světelný indikátor napájení na vysavači pulzuje: Nabíjení.

Poznámka: Pokud je baterie vysavače vybitá, není možné jej zapnout. V takovém případě umístěte vysavač do doku, aby se mohl nabít.

Připojení k aplikaci

1. Stažení aplikace

V obchodě App Store nebo Google Play vyhledejte „Roborock“ nebo naskenujte přiložený QR kód a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.



2. Resetování Wi-Fi

Současně stiskněte a podržte tlačítka  a , dokud se neozve hlasové upozornění „Resetting Wi-Fi“ („Resetování Wi-Fi“). Resetování je dokončeno, když indikátor napájení bliká pomalu modře. Vysavač následně bude čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se k vysavači nemůžete připojit kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte vysavač jako nové zařízení.

3. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na „Add Device“ („Přidat zařízení“) nebo na „+“ a přidejte zařízení podle průvodce v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku průběžných aktualizací aplikace. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.
- Podpora pouze 2,4 GHz Wi-Fi.
- Pokud vysavač bude na připojení čekat déle než 5 minut, dojde k automatickému vypnutí Wi-Fi. Pokud se chcete znovu připojit, resetujte Wi-Fi předtím, než budete pokračovat.

Pokyny k používání

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Rozsvítí se indikátor napájení a vysavač přejde do pohotovostního režimu. Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač vypnete a dokončíte cyklus úklidu.

Poznámka: Vysavač není možné během nabíjení vypnout.

1 Naplnění nádržky na vodu

Zvedněte nádržku na čistou vodu, otevřete její víko a naplňte ji čistou vodou. Po naplnění zavřete víko, zajistěte západku a poté nádržku na čistou vodu vraťte zpět do doku.

Poznámky:

- Abyste předešli poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí prostředek doporučený společností Roborock.
- Nepřidávejte příliš mnoho čisticího prostředku, aby nedošlo k nesprávné funkci vysavače z důvodu prokluzování.
- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.

- Pokud na vnější straně nádržky na vodu zůstanou skvrny od vody, otřete je před opětovnou instalací nádržky měkkým suchým hadříkem.

Zahájení úklidu

Stisknutím tlačítka  zahájíte úklid.

Vysavač naplánuje trasu úklidu a v každé místnosti nejprve uklidí rohy a poté bude postupovat klikatě napříč místností.

Vysavač tak postupně důkladně a efektivně uklidí všechny místnosti.

Poznámky:

- Chcete-li zajistit, aby se vysavač automaticky vrátil zpět do doku, spusťte vysavač z doku a během úklidu s dokem nehýbejte.
- Pokud je stav baterie příliš nízký, nebude možné zahájit úklid. Před zahájením úklidu vysavač nabíjte.
- Před zahájením úklidu ukliděte z podlahy kabely (včetně napájecího kabelu dokovací stanice) a cennosti. Volné předměty mohou být taženy vysavačem, což může mít za následek odpojení elektrických spotřebičů nebo poškození kabelů a majetku.
- Pokud je úklid dokončen za méně než 10 minut, vysavač provede úklid dvakrát.
- Pokud dojde během úklidového cyklu k vybití baterie, vysavač se automaticky vrátí zpět do doku. Po nabíti bude vysavač pokračovat tam, kde skončil.
- Vysavač zasune držáky mopové podložky a vysaje koberec. V aplikaci můžete také nastavit koberec jako zakázanou zónu, aby se mu vysavač vyhnul.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že jsou mopové podložky správně nasazeny.

Bodový úklid

Stisknutím a podržením tlačítka  spustíte bodový úklid. Rozsah úklidu: Vysavač uklidí čtvercovou plochu o rozměrech 1,5 m × 1,5 m, která je vycentrována do středu.

Poznámka: Po dokončení bodového čištění se vysavač automaticky vrátí zpět do výchozího bodu a přejde do pohotovostního režimu.

Pozastavení

Když vysavač uklízí, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte a stisknutím  obnovíte úklid. Stisknutím tlačítka  na pozastaveném vysavači jej pošlete zpět do doku.

Poznámka: Při manuálním umístění pozastaveného vysavače do doku bude aktuální čištění ukončeno.

Režim spánku

Pokud je vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, přejde do režimu spánku a indikátor napájení bude každých několik vteřin blikat. Stisknutím libovolného tlačítka vysavač probudíte.

Poznámky:

- Vysavač během nabíjení nepřejde do režimu spánku.
- Pokud vysavač zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.

Režim Nerušit (DND)

Výchozí nastavení doby režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikaci můžete režim DND vypnout nebo upravit dobu DND, případně nastavit, zda se má během doby DND zapnout automatické nabíjení, vyprazdňování a sušení, ztlumit světelné indikátory nebo snížit hlasitost hlasového upozornění.

Čištění mopových podložek

Během úklidu vysavač automaticky určuje, kdy se má vrátit do doku za účelem vyčištění mopové podložky a doplnění vody do nádržky na vodu, aby se maximalizoval jeho výkon při vytírání. Pokud chcete čistiť

spustit manuálně, klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci. Stisknutím libovolného tlačítka čištění ukončíte.

Poznámky:

- Aby mohl vysavač mopovou podložku automaticky čistit, spusťte jej z doku a během úklidu s dokem nehýbejte.
- Abyste se vyhnuli opaku horkou vodou, nedotýkejte se dávkovačů čisté vody.
- Frekvenci a režim čištění můžete upravit v aplikaci.

Vyprazdňování

Po dokončení úklidu se vysavač vrátí zpět do doku a podle potřeby zahájí automatické vyprazdňování. Chcete-li vyprazdňování spustit manuálně, stiskněte tlačítko  na vysavači v dokovací stanici nebo klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci.

Proces vyprazdňování můžete zastavit stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámky:

- Pokud jste funkci vyprazdňování delší dobu nepoužívali, vyprázdněte nádobu manuálně a ujistěte se, že je není ucpáný přívod vzduchu, aby byl zajištěn optimální výkon vyprazdňování.
- Funkci automatického vyprazdňování můžete vypnout v aplikaci.
- Manuální vyprazdňování neprovádějte příliš často.
- Nepoužívejte bez nasazeného krytu nádoby na prach nebo jednorázového sáčku na prach

Sušení

Po vyčištění mopové podložky nebo po dokončení úklidu se podle potřeby zahájí sušení. Chcete-li manuálně spustit nebo zastavit sušení, klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci.

Poznámky:

- Délku sušení můžete upravit v aplikaci.
- Automatické sušení můžete v aplikaci vypnout.
- Během sušení se nepřibližujte k výstupům sušícího vzduchu.

Nabíjení

Po dokončení úklidu se vysavač automaticky vrátí zpět do doku, kde se nabije. Stisknutím tlačítka  pošlete pozastavený vysavač zpět do doku. Během nabíjení vysavače bude indikátor napájení pulzovat.

Poznámka: Pokud nebude moci vysavač najít dok, automaticky se vrátí zpět do výchozí polohy. Pro nabíť vysavače jej na dokovací stanici umístěte manuálně.

Chyba

Pokud dojde k chybě, indikátor napájení začne blikat červeně nebo bude stavový indikátor svítit trvale červeně. V aplikaci se zobrazí vyskakovací oznámení a může zazníť hlasové upozornění.

Poznámky:

- The Pokud zůstane vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
- Manuální umístění nefunkčního vysavače do doku ukončí probíhající úklid.

Resetování systému

Pokud vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej není možné vypnout, resetujte ho. Sundejte horní magnetický kryt a stiskněte tlačítko Reset.

Poznámka: Po resetování systému se obnoví stávající nastavení, jako je plánovaný úklid a Wi-Fi, do továrního nastavení.

Obnovení továrního nastavení

Pokud vysavač po resetování systému nefunguje správně, zapněte jej. Stiskněte a podržte  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud se neozve upozornění

„Restoring factory settings (Obnovení továrního nastavení). To bude trvat asi 5 minut.“ Poté se dojde k obnovení továrního nastavení vysavače.

D Pravidelná údržba

Poznámky: Četnost výměny se může lišit podle aktuální situace. Pokud dojde k abnormálnímu opotřebení, vyměňte daný díl okamžitě.

D1 Hlavní kartáče

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

D1-1—Kryt hlavního kartáče

D1-2—Západky krytu hlavního kartáče

D1-3—Hlavní kartáče

D1-4—Ložisko hlavního kartáče

D1-5—Otočte vysavač a stiskněte dvě západky směrem dovnitř sundejte kryt hlavního kartáče.

D1-6—Zvedněte hlavní kartáče a vytáhněte je, vyndejte ložiska a odstraňte případné zapletené vlasy nebo nečistoty na obou koncích hlavních kartáčů a ložisek.

D1-7—Znovu namontujte ložiska hlavních kartáčů. Poté znovu nainstalujte hlavní kartáče a ujistěte se, že je stejná barva na hlavním kartáči, ložisku hlavního kartáče a šípce na vysavači.

D1-8—Znovu nasadte kryt hlavního kartáče. Ujistěte se, že jsou jeho čtyři zuby zcela zasunuty do drážek, a zatlačte na kryt hlavního kartáče, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámky:

- Chcete-li dobře nasadit kryt hlavního kartáče, nezapomeňte na něm stisknout obě západky.
- Hlavní kartáče doporučujeme otírat vlhkým hadříkem. Pokud jsou hlavní kartáče mokré, vysušte je na vzduchu mimo dosah přímého slunečního světla.
- K čištění hlavních kartáčů nepoužívejte žíravé čisticí kapaliny ani dezinfekční prostředky.

D2 Boční kartáč

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 3-6 měsíců.

D2-1—Vysavač otočte, odšroubujte boční kartáč, vyjměte jej a vyčistěte jej.

D2-2—Zarovnejte středovou drážku s vyvýšeným místem na vysavači, poté utáhněte šroub a připevněte boční kartáč.

D3 Všesměrové kolečko

* Čištění provádějte podle potřeby.

D3-1—Pomocí nástroje, například malého šroubováku, uvolněte osu a kolečko vyjměte.

Poznámka: Držák všesměrového kolečka není možné vyjmout.

D3-2—Opláchněte kolečko a osu vodou, abyste odstranili všechny vlasy a nečistoty. Nechte je oschnout na vzduchu, znovu je namontujte a zatlačte kolečko a osu zpět na své místo.

D4 Hlavní kolečka

* Čištění provádějte podle potřeby.

Hlavní kolečko vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

D5 Nádobu na prach

* Čištění provádějte podle potřeby.

D5-1—Sundejte horní magnetický kryt vysavače a stisknutím západky vyndejte nádobu na prach.

D5-2—Vyjměte omyvatelný filtr a vyprázdněte nádobu na prach.

D5-3—Naplňte nádržku čistou vodou a znovu nainstalujte omyvatelný filtr. Jemně zatřeste prachovou nádobou a poté vylijte špinavou vodu.

Poznámka: Abyste zabránili upcání, používejte pouze čistou vodu bez čisticího prostředku.

D5-4—Před opětovnou instalací nechte nádobu na prach a omyvatelný filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.

D6 Omyvatelný filtr

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

D6-1—Vyjměte filtr.

D6-2—Filtr opakovaně proplachujte a poklepávejte na něj, abyste z něj odstranili co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáčem ani tvrdými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

D6-3—Nechte filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout a poté jej znovu nainstalujte.

D7 Mopová podložka

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 1-3 měsíce.

D7-1—Vyjměte mopové podložky z držáků Vyčistěte mopové podložky a nechte je uschnout na vzduchu.

Poznámka: Špinavá mopová podložka ovlivňuje výkon vytírání. Před použitím ji dobře vyčistěte.

D7-2—Nalepte mopové podložky rovně na držáky.

D8 Senzory vysavače

* Čištění provádějte podle potřeby.

Měkkým suchým hadříkem otřete a vyčistěte všechny senzory, včetně:

D8-1—Lokátor doku

D8-2—Reaktivní senzor rozpoznávání překážek s umělou inteligencí

D8-3—Senzor zdi

D8-4—Komunikační senzor

D8-5—Senzory proti pádu

D8-6—Senzor koberce

D9 Přemístění doku

Chcete-li dokovací stanici přemístit, uchopte jednou rukou rukojeť na zadní straně a druhou rukou vnitřní stranu přední desky. Nezvedejte základnu doku přímo, abyste předešli pádu doku.

D10 Nádržka na špinavou vodu

* Čištění provádějte podle potřeby.

Otevřete víko nádržky na špinavou vodu a špinavou vodu vylijte. Naplňte nádržku čistou vodou, zavřete víko, zajistěte západku a protřepejte ji. Špinavou vodu vylijte. Zavřete víko a nádržku opět namontujte.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci nádržky, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádržky na vodu zůstanou skvrny od vody, otřete je před opětovnou instalací nádržky měkkým suchým hadříkem.

D11 Nabíjecí kontakty

* Čištění provádějte podle potřeby.

Nabíjecí kontakty vysavače a doku otřete měkkým suchým hadříkem.

D12 Výměna jednorázového sáčku na prach

* Výměnu provádějte podle potřeby.

D12-1—Otevřete kryt doku a sundejte kryt nádoby na prach.

D12-2—Vyjměte jednorázový sáček na prach a vyhoďte jej.

Poznámky:

- Rukojeť sáčku na prach jej při vyjmutí utěsní, aby nedošlo k vysypání prachu.
- Před nasazením krytu nádoby na prach vždy vložte sáček na prach, aby nedošlo k automatickému vyprázdnění bez sáčku. Automatické vyprázdnění můžete vypnout v aplikaci.

D12-3—Vyčistěte filtr suchým hadříkem, vložte nový jednorázový sáček na prach do otvoru až na doraz a rovnoměrně jej rozprostřete.

Poznámka: Dbejte na správnou instalaci jednorázového sáčku na prach, aby nedošlo k unikání nečistot a poškození doku.

D12-4—Znovu nasadte kryt nádoby na prach a ujistěte se, že je nádoba na prach bezpečně uzavřena.

D13 Modul pro čištění zásobníku

* Čištění provádějte podle potřeby

D13-1—Vyjměte modul pro čištění zásobníku.

D13-2—Vyjměte čistící zásobník a filtr z modulu a poté je opláchněte vodou.

D13-3—Znovu nasadte filtr a čistící zásobník. Poté znovu nasadte modul pro čištění zásobníku.

Základní parametry

Vysavač

Model	QX0VIM
Baterie	14.4 V/6400 mAh (TYP) lithium-iontová baterie
Jmenovitý vstup	20 V DC 1.5 A
Doba nabíjení	Přibližně 4 hodiny

Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na nálepce umístěné na spodní straně vysavače.

Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, mytí a doplňování

Model	EWFD30HRR
Jmenovité vstupní napětí	220-240 VAC
Jmenovitá frekvence	50-60 Hz
Jmenovitý vstup (Sběr prachu)	3 A
Jmenovitý vstup (mopová podložka na vytírání horkou vodou)	5.6 A
Jmenovitý vstup (Nabíjení a sušení)	0.6 A
Jmenovitý výstup	20 VDC 1.5 A

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Vysavač nejde zapnout	• Stav nabití baterie je nízký. Položte vysavač na nabíjecí dok a před použitím ho nabijte. • Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Vysavač používejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C do 40 °C (39 °F - 104 °F).
Vysavač nelze nabít	• Zkontrolujte, zda se rozsvítí indikátor napájení a zda jsou oba konce napájecího kabelu správně zapojeny. • Pokud je špatný kontakt, vyčistěte kontaktní plochy na nabíjecím doku a vysavači. • Zkontrolujte, zda na doku svítí světelný indikátor.
Pomalé nabíjení	• Při použití při vysokých nebo nízkých teplotách vysavač automaticky sníží rychlost nabíjení, aby prodloužil výdrž baterie. • Nabíjecí kontakty mohou být znečištěné. Otrete je suchým hadříkem.
Nemůže se vrátit do doku	• Blízko doku je příliš mnoho překážek. Překážky uklidte nebo dok přesuňte na místo s dostatkem volného místa okolo něj. • Vysavač je příliš daleko od nabíjecího doku. Umístěte jej blíže a zkuste to znovu.
Neobvyklá činnost	• Vysavač restartujte.
Vysavač je při úklidu hlučný	• Mohlo dojít k zaseknutí hlavního kartáče, bočních kartáčů nebo hlavních koleček. Vypněte vysavač a vyčistěte jednotlivé části vyčistěte. • Všesměrové kolečko se zaseklo. Pomocí šroubováku jej vyjměte a vyčistěte.
Nelze se připojit k Wi-Fi	• Wi-Fi je vypnutá. Resetujte Wi-Fi a zkuste to znovu. • Špatný Wi-Fi signál. Přesuňte vysavač do oblasti s dobrým Wi-Fi signálem. • Neobvyklé Wi-Fi připojení. Resetujte Wi-Fi, stáhněte si nejnovější mobilní aplikaci a zkuste to znovu. • Není možné náhle připojení k síti Wi-Fi. V nastavení routeru může být chyba. obraťte se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.

Problém	Řešení
Dochází ke spotřebě energie vždy, když je vysavač v nabíjecím doku?	• Vysavač spotřebovává energii, i když je v doku, aby byl zachován dobrý výkon baterie, ale spotřeba energie je minimální.
Musí být vysavač při prvních třech použitích nabíjen alespoň 16 hodin?	• Ne. Lithium-iontové baterie nemají paměťový efekt. Vysavač můžete používat po úplném nabití.
Po nabití vysavače nedochází k obnovení úklidu.	• Ujistěte se, že není vysavač v režimu DND. Režim DND znemožňuje automatickému nabití. • Pokud je vysavač na dokovací stanici umístěn manuálně nebo je do ní odeslán pomocí stisknutí tlačítek, nebude moci pokračovat v úklidu.
Vysavač začal vynechávat některá místa .	• Senzor zdi nebo senzory proti pádu mohou být znečištěné. Otrete je měkkým suchým hadříkem.
Naplánovaný úklid nefunguje.	• Naplánovaný úklid bude proveden ve chvíli, když je baterie vysavače nabitá na více než 15 %.
Stavový indikátor svítí červeně.	• Kryt nádoby na prach nebo sáček na prach není dobře umístěn na svém místě. Zkontrolujte je a dobře nasadte na své místo. • Zkontrolujte umístění nádržky za čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. • Zkontrolujte umístění nádržky na špinavou vodu nebo ji podle potřeby vyprázdněte. • Modul zásobníku na čištění nebo filtr zásobníku na čištění není vložený nebo není správně vložený.

Problém	Řešení
Snížený výkon vyprazdňování nebo neobvyklý hluk při vyprazdňování.	- Hlavní kartáče nebo kryt hlavního kartáče nejsou správně nasazeny. Zkontrolujte je a správně vložte na své místo. - Filtr, vzduchový kanál, sací otvor, přívod vzduchu, nádoba na prach nebo jednorázový sáček na prach jsou ucpané. Pro odstranění ucpaní je vyčistěte.
Vytírání není dostatečně efektivní.	- Mopové podložky nejsou správně nasazené. Rovně je přilepte na držáky. - Podlaha je špinavá. Pro zajištění lepšího úklidu změňte v aplikaci režim vytírání na „Deep“ („Hlubokové“).
Nespouští se sušení.	- Automatické sušení je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Pokud vysavač během sušení odjede z doku, sušení bude předčasně ukončeno. - Ve vlhkém prostředí doporučujeme prodloužit dobu sušení v aplikaci, abyste zlepšili výkon sušení.
Nelze provést automatické vyprázdňování.	- Automatické vyprazdňování je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Kryt nádoby na prach doku není nasazený. Kryt zkontrolujte a znovu nasadte. - Automatické vyprázdňování se nespustí, pokud se vysavač do doku vrátí bez úklidu. - Vysavač nemůže po dokončení úklidu a návratu do doku spustit automatické vyprazdňování v režimu Nerušit (DND). Nastavte dobu trvání úklidu nebo DND nebo spusťte vyprazdňování manuálně. - Automatické vyprázdňování se nespustí, pokud je vysavač do doku přesunut manuálně. Aktivujte vyprázdňování manuálně. - Stav nabití baterie je nižší než 10 %. Nabíjejte vysavač, dokud stav baterie nedosáhne alespoň 10 %.

Problém	Řešení
Mopové podložky není možné vyčistit.	- Pokud nebudou použity během úklidu mopové podložky, nebude následně probíhat jejich čištění. - Pokud vysavač nevyjede z doku nebo na mapě v aplikaci nebude nalezen žádný dok, nebude se moci vrátit do doku za účelem vyčištění mopové podložky. - Zkontrolujte umístění nádržky na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. - Zkontrolujte umístění nádržky na špinavou vodu nebo nádržku podle potřeby vyprázdňte. - Zkontrolujte, zda byl správně nasazen modul pro čištění zásobníku nebo filtr čištění zásobníku.
Mopové podložky není možné vyčistit v horké vodě.	Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnutá funkce čištění mopových podložek horkou vodou.
Není možné roztáhnout mopovou podložku.	- Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnuta funkce FlexiArm Extend Cleaning. - Mopová podložka se roztáhne pouze podél stěn a některých překážek. - Zkontrolujte, zda není zaseknutá konstrukce roztažení mopové podložky.
Boční kartáč se nedáří vysunout.	- Zkontrolujte, zda je v aplikaci povolena funkce FlexiArm Design Extended Cleaning. - Boční kartáč se nevysouvá v každém rohu nebo pokaždé, když vysavač provádí úklid podél stěny. - Zkontrolujte, zda není boční kartáč zaseknutý.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko